

<u>Hrvatski/Croatian</u>	p2
<u>Česky/Czech</u>	p3
<u>Dansk/Danish</u>	p4
<u>Nederlands/Dutch</u>	p5
<u>English</u>	p6
<u>Eesti/Estonian</u>	p7
<u>Suomi/Finnish</u>	p8
<u>Français/French</u>	p9
<u>Deutsch/German</u>	p10
<u>Elinika/Greek</u>	p11
<u>Magyar/Hungarian</u>	p12
<u>Íslenska/Icelandic</u>	p13
<u>Italiano/Italian</u>	p14
<u>Lietuviška/Lithuanian</u>	p15
<u>Norsk/Norwegian</u>	p16
<u>Polski/Polish</u>	p17
<u>Português/Portuguese</u>	p18
<u>Română/Romanian</u>	p19
<u>Srpski/Serbian</u>	p20
<u>Slovenčina/Slovakian</u>	p21
<u>Slovenščina/Slovenian</u>	p22
<u>Español/Spanish</u>	p23
<u>Swenska/Swedish</u>	p24
<u>Türkçe/Turkish</u>	p25



UPUTE ZA UPORABU

Cervikalna osjetljivost

1. U slučaju da zub nije preosjetljiv, očistite plovućcem i isperite vodom.
2. Nanesite PrepEze™ sredstvo za umrtljivanje u trajanju od 30 sekundi, nježno ali čvrsto trljajući pamučnom kuglicom ili mikročetkicom.
3. Osušite upijanjem ili pustite da se osuši na zraku uz pomoć pamučne kuglice i nanesite još 2 sloja sredstva za umrtljivanja, do najviše 3 sloja. Ne ispirite. **NAPOMENA:** Plovučac nije potreban da bi sredstvo za umrtljivanje bilo učinkovito.

Ispod amalgama

1. Pripremite zub na uobičajen način. Ostavite zub malo vlažan i nanesite PrepEze sredstvo za umrtljivanje u trajanju od 30 sekundi, nježno ali čvrsto trljajući pamučnom kuglicom ili mikročetkicom.
2. Između svakog sloja osušite upijanjem ili pustite da se zrakom osuši uz pomoć pamučne kuglice.
3. Nanesite 2-3 sloja sredstva za umrtljivanje. Pustite da se osuši.
4. Nastavite s postavljanjem amalgama. Ako se sredstvo za vezivanje koristi ispod amalgama, nanesite sredstvo za umrtljivanje nakon uklanjanja sloja nečistoće.

Navlake, nadomjesci (inlays, onlays), krunice

NAPOMENA: Nanesite na privremeno sjedište sredstvo za umrtljivanje prije nego stavite privremeni cement.

1. Pripremite zub na uobičajen način, nanesite PrepEze sredstvo za umrtljivanje u trajanju od 30 sekundi, nježno ali čvrsto trljajući pamučnom kuglicom ili mikročetkicom.
2. Između svakog sloja osušite upijanjem ili pustite da se zrakom osuši uz pomoć pamučne kuglice.
3. Nanesite 2-3 sloja sredstva za umrtljivanje. Pustite da se osuši.

NAPOMENA: Nanesite PrepEze Desensitizer na konačno sjedište na zubu nakon uklanjanja nečistoća (to se postiže upotrebom kiseline za jetkanje sadržane u sustavu vezivanja). PrepEze Desensitizer ne zahtjeva da sloj onečišćenja bude odstranjen da bi mogao umrtviti. Ponovite korake 1-3 načina primjene kao što je gore objašnjeno za privremeno sjedište.

Ispod svih kompozitnih restoracija

1. Pripremite zub. Nanesite sredstvo za jetkanje radi uklanjanja sloja nečistoće i isperite.
2. Nanesite nekoliko kapljica sredstva PrepEze Desensitizer u posudicu. Ovlažite pamučnu kuglicu ili mikročetkicu sredstvom za umrtljivanje. Laganim ali čvrstim glađenjem, nanosite u trajanju od 20-30 sekundi.
3. Između svakog sloja osušite upijanjem uz pomoć pamučne kuglice ili pustite da se osuši na zraku.
4. Nanesite 2-3 premaza. Pustite da se osuši.

Uz primjenu s cementima od staklenog ionomera

1. Pripremite zub na uobičajen način. Primijenite PrepEze sredstvo za umrtljivanje u trajanju od 30 sekundi, nježno ali čvrsto trljajući pamučnom kuglicom ili mikročetkicom.
2. Između svakog sloja osušite upijanjem uz pomoć pamučne kuglice.
3. Nanesite 2-3 sloja sredstva za umrtljivanje. Pustite da se osuši.
4. Stavite materijal od staklenog ionomera. Neka zub ostane navlažen PrepEze sredstvom za umrtljivanje dok namještate smjesu u zub.

Prije i poslije izbjeljivanja zuba

1. Nanesite nekoliko kapljica PrepEze Desensitizera u posudicu. Ovlažite pamučnu kuglicu ili mikročetkicu materijalom i nježnim ali čvrstim pokretima nanosite u trajanju od 20-30 sekundi.
2. Između svakog sloja pustite da se osuši zrakom ili osušite upijanjem uz pomoć pamučne kuglice.
3. Nanesite 2-3 premaza. Pustite da se osuši.

Prije čišćenja zubnih naslaga

1. Nanesite nekoliko kapljica PrepEze Desensitizera u posudicu. Ovlažite pamučnu kuglicu ili mikročetkicu materijalom i nježnim ali čvrstim pokretima nanosite u trajanju od 20-30 sekundi.
2. Pustite da se osuši zrakom ili upijanjem uz pomoć pamučne kuglice.
3. Nanesite 2-3 premaza. Pustite da se osuši.
4. Očistite zub.
5. Ponovno nanesite 2-3 sloja PrepEze sredstva za umrtljivanje.
6. Pustite da se osuši zrakom ili upijanjem.



NÁVOD K POUŽITÍ:

Cervikální citlivost

1. Jestliže zub není příliš citlivý, očistěte jej pemzou a opláchněte vodou.
2. Naneste znečitlivovač PrepEze™ na 30 sekund vatovou peletou nebo mikrokartáčkem za jemného ale stálého tření.
3. Osušte vatovou peletou nebo nechte oschnout na vzduchu a naneste 2 další vrstvy znečitlivovače, celkem 3 vrstvy. Neoplachujte. **POZNÁMKA:** Pemza není nezbytná k tomu, aby byl znečitlivovač byl účinný.

Pod amalgámy

1. Připravte zub jako obvykle. Ponechte zub lehce zvlhčený a naneste znečitlivovač PrepEze na 30 sekund vatovou peletou nebo mikrokartáčkem za jemného, ale stálého tření.
2. Před nanesením každé vrstvy osušte vatovou peletou nebo nechte oschnout na vzduchu.
3. Naneste 2 až 3 vrstvy znečitlivovače. Nechte oschnout.
4. Přistupte k vložení amalgámu. Jestliže se používá pojivo pod amalgámem, naneste znečitlivovač po odstranění vrstvy stěru.

Povlaky, inleje, onleje, korunky

POZNÁMKA: Při dočasném usazení použijte znečitlivovač před nanesením dočasného cementu.

1. Připravte zub normálním způsobem, naneste znečitlivovač PrepEze na 30 sekund vatovou peletou nebo mikrokartáčkem za jemného, ale stálého tření.
2. Před nanesením každé vrstvy osušte vatovou peletou nebo nechte oschnout na vzduchu.
3. Naneste 2 až 3 vrstvy znečitlivovače. Nechte oschnout.

POZNÁMKA: Při konečném usazení naneste znečitlivovač PrepEze na zub po odstranění vrstvy stěru. (Obvykle to provedeme nanesením kyselého leptadla obsaženého v pojivovém systému). Znečitlivovač PrepEze nevyžaduje odstranění vrstvy stěru za účelem znečtivění. Opakujte stejnou metodu aplikace, jak bylo vysvětleno v krocích pro dočasné usazení shora.

Pod všemi kompozitními plombami

1. Připravte zub. Naneste leptadlo pro odstranění vrstvy stěru a opláchněte.
2. Nakapejte několik kapek znečitlivovače PrepEze do zvlhčovací misky. Navlhčete vatovou peletu nebo mikrokartáček ve znečitlivovači. Za jemného, ale pevného tření nanášejte po 20 až 30 sekund.
3. Před nanesením každé vrstvy nechte oschnout na vzduchu nebo osušte vatovou peletou.
4. Naneste 2 až 3 vrstvy. Nechte oschnout.

V spojení se sklo-ionomerními cementy

1. Připravte zub jako obvykle. Naneste znečitlivovač PrepEze na 30 sekund vatovou peletou nebo mikrokartáčkem za jemného, ale stálého tření.
2. Před nanesením každé vrstvy osušte vatovou peletou nebo nechte oschnout na vzduchu.
3. Naneste 2 až 3 vrstvy znečitlivovače. Nechte oschnout.
4. Naneste sklo-ionomerní materiál. Když usazujete plombu nechte zub zvlhčený znečitlivovačem PrepEze.

Před a po bělení zubů

1. Nakapejte několik kapek znečitlivovače PrepEze do zvlhčovací misky. Navlhčete vatovou peletu nebo mikrokartáček v materiálu a za jemného, ale stálého tření nanášejte po 20 až 30 sekund.
2. Před nanesením každé vrstvy nechte oschnout na vzduchu nebo osušte vatovou peletou.
3. Naneste 2 až 3 vrstvy. Nechte oschnout.

Před odstraňováním zubního kamene

1. Nakapejte několik kapek znečitlivovače PrepEze do zvlhčovací misky. Navlhčete vatovou peletu nebo mikrokartáček v materiálu a za jemného, ale stálého tření nanášejte po 20 až 30 sekund.
2. Nechte oschnout na vzduchu nebo osušte vatovou peletou.
3. Naneste 2 až 3 vrstvy. Nechte oschnout.
4. Odstraňte zubní kámen.
5. Znovu naneste znečitlivovač PrepEze -2 až 3 vrstvy.
6. Nechte oschnout na vzduchu nebo osušte vatovou peletou.

BRUGSANVISNING:

Cervikal sensitivitet

1. Hvis tanden ikke er for sensitiv, kan den pudses med pimpsten og skylles efter med vand.
2. Applicér PrepEze™ desensibiliseringsmiddel i 30 sekunder med en vatpellet eller en microbrush med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
3. Dup tørt med en vatpellet eller lad det lufttørre, og applicér 2 lag mere af desensibiliseringsmidlet, så der i alt er 3 lag på. Undlad at skylle. **BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at bruge pimpsten for at få desensibiliseringsmidlet til at virke.

Under amalgam

1. Præparer tanden på normal vis. Efterlad tanden let fugtig og applicér PrepEze desensibiliseringsmiddel i 30 sekunder med en vatpellet eller en microbrush, med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
2. Dup tørt med en vatpellet eller lad det lufttørre mellem hver applicering.
3. Applicér 2-3 lag af desensibiliseringsmidlet. Lad det tørre.
4. Fortsæt med anbringelsen af amalgam. Hvis der skal anvendes bondingmiddel under amalgamen, skal desensibiliseringsmidlet appliceres efter fjernelsen af smearlaget.

Facadekroner, indlæg, onlays, kroner

BEMÆRK: Ved cementering af temporære restaureringer appliceres desensibiliseringsmidlet under den temporære cement.

1. Præparer tanden på normal vis, applicér PrepEze desensibiliseringsmiddel i 30 sekunder med en vatpellet eller en microbrush med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
2. Dup den tør med en vatpellet eller lad den lufttørre mellem hver applicering.
3. Applicér 2-3 lag desensibiliseringsmiddel. Lad det tørre.

BEMÆRK: Ved den endelige cementering appliceres PrepEze desensibiliseringsmiddel på tanden, efter at smearlaget er blevet fjernet. (Dette opnås normalt ved at anvende ætsemidlet, der er en del af bondingsystemet). Det er ikke nødvendigt at fjerne smearlaget for at få PrepEze desensibiliseringsmiddel til at virke. Udfør den samme appliceringsmetode som beskrevet ovenfor under punkt 1-3 i den temporære cementering.

Under alle kompositte restaureringer

1. Præparer tanden. Applicér ætsemiddel for at fjerne smearlaget og skyl.
2. Bring nogle dråber PrepEze desensibiliseringsmiddel i et dappenglas. Fugt en vatpellet eller en microbrush med desensibiliseringsmidlet. Applicér i 20-30 sekunder med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
3. Tør efter med luft, eller dup tør med en vatpellet, eller lad det lufttørre mellem hvert lag.
4. Applicér 2-3 lag. Lad det tørre.

I forbindelse med glasionomercementer

1. Præparer tanden på normal vis. Applicér PrepEze desensibiliseringsmiddel i 30 sekunder med en vatpellet eller en microbrush, med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
2. Dup tørt med en vatpellet, eller lad det lufttørre mellem hver applicering.
3. Applicér 2-3 lag desensibiliseringsmiddel. Lad det tørre.
4. Placér glasionomermaterialet. Sørg for at tanden er fugtet med PrepEze desensibiliseringsmiddel, når restaureringen cementeres.

Før og efter tandblegning

1. Anbring nogle dråber PrepEze desensibiliseringsmiddel i et dappenglas. Fugt en vatpellet eller en microbrush med PrepEze, og applicér det i 20-30 sekunder med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
2. Tør efter med luft, eller dup tør med en vatpellet, eller lad det lufttørre mellem hvert lag.
3. Applicér 2-3 lag. Lad det tørre.

Inden tandrensning

1. Anbring nogle dråber PrepEze desensibiliseringsmiddel i et dappenglas. Fugt en vatpellet eller en microbrush med PrepEze, og applicér det i 20-30 sekunder med en nænsom, men fast, gnidende bevægelse.
2. Lad det lufttørre eller dup tør med en vatpellet.
3. Applicér 2-3 lag. Lad det tørre.
4. Rens tænderne.
5. Gen-applicér PrepEze desensibiliseringsmiddel - 2-3 lag.
6. Lad det lufttørre eller dup tørt.



Cervicale gevoeligheid

1. Als de tand niet te gevoelig is, met puimsteen schoonmaken en met water spoelen.
2. PrepEze™ desensibilisatiemiddel gedurende 30 seconden met een wattenpellet of microborstel aanbrengen, waarbij het voorzichtig doch stevig wordt ingewreven.
3. Aan de lucht laten drogen of afdeppen met een wattenpellet en 2 extra lagen aanbrengen zodat er in totaal 3 lagen desensibilisatiemiddel zijn. Niet spoelen. **OPMERKING:** Puimsteen is niet noodzakelijk voor de effectieve werking van het desensibilisatiemiddel.

Onder amalgame

1. De tand naar gewoonte klaarmaken. De tand lichtjes vochtig houden en PrepEze desensibilisatiemiddel gedurende 30 seconden met een wattenpellet of microborstel aanbrengen, waarbij het voorzichtig doch stevig wordt ingewreven.
2. Na elke laag aan de lucht laten drogen of afdeppen met een wattenpellet.
3. 2-3 lagen desensibilisatiemiddel aanbrengen. Laten drogen.
4. Het amalgaam plaatsen. Als een bindmiddel onder het amalgaam wordt gebruikt, het desensibilisatiemiddel aanbrengen na het verwijderen van de smeerlaag.

Veneers, inlays, onlays, kronen

OPMERKING: Bij tijdelijke plaatsing, het desensibilisatiemiddel aanbrengen vóór het plaatsen van het tijdelijke cement.

1. De tand naar gewoonte klaarmaken. PrepEze desensibilisatiemiddel gedurende 30 seconden met een wattenpellet of microborstel aanbrengen, waarbij het voorzichtig doch stevig wordt ingewreven.
2. Na elke laag aan de lucht laten drogen of afdeppen met een wattenpellet.
3. 2-3 lagen desensibilisatiemiddel aanbrengen. Laten drogen.

OPMERKING: Bij de definitieve plaatsing, PrepEze desensibilisatiemiddel op de tand aanbrengen nadat de smeerlaag is verwijderd (dit gebeurt gewoonlijk met het zure etsmiddel dat deel uitmaakt van het bindstelsel). Om het PrepEze desensibilisatiemiddel te laten werken, is het niet nodig de smeerlaag te verwijderen. Dezelfde methode gebruiken als voor de tijdelijke plaatsing, beschreven in stap 1-3 hierboven.

Onder alle composiete restauraties

1. De tand klaarmaken. Etsmiddel aanbrengen om de smeerlaag te verwijderen en afspoelen.
2. Enkele druppels PrepEze desensibilisatiemiddel in een dappenglaasje plaatsen. Een wattenpellet of microborstel met het desensibilisatiemiddel bevochtigen. Gedurende 20-30 seconden voorzichtig maar stevig inwrijven.
3. Na elke laag met lucht drogen of afdeppen met een wattenpellet of aan de lucht laten drogen.
4. 2-3 lagen aanbrengen. Laten drogen.

In combinatie met glasionomeercementen

1. De tand naar gewoonte klaarmaken. PrepEze desensibilisatiemiddel gedurende 30 seconden met een wattenpellet of microborstel aanbrengen, waarbij het voorzichtig doch stevig wordt ingewreven.
2. Na elke laag aan de lucht laten drogen of afdeppen met een wattenpellet.
3. 2-3 lagen desensibilisatiemiddel aanbrengen. Laten drogen.
4. Het glasionomeermateriaal plaatsen. De tand met PrepEze desensibilisatiemiddel bevochtigd houden tijdens het plaatsen van de restauratie.

Vóór en na het witmaken van tanden

1. Enkele druppels PrepEze desensibilisatiemiddel in een dappenglaasje plaatsen. Een wattenpellet of microborstel met het desensibilisatiemiddel bevochtigen en gedurende 20-30 seconden voorzichtig maar stevig inwrijven.
2. Na elke laag met lucht drogen of afdeppen met een wattenpellet of aan de lucht laten drogen.
3. 2-3 lagen aanbrengen. Laten drogen.

Vóór het verwijderen van tandsteen

1. Enkele druppels PrepEze desensibilisatiemiddel in een dappenglaasje plaatsen. Een wattenpellet of microborstel met het desensibilisatiemiddel bevochtigen en gedurende 20-30 seconden voorzichtig maar stevig inwrijven.
2. Aan de lucht laten drogen of met een wattenpellet afdeppen.
3. 2-3 lagen aanbrengen. Laten drogen.
4. Tandsteen verwijderen.
5. Opnieuw 2-3 lagen PrepEze desensibilisatiemiddel aanbrengen.
6. Aan de lucht laten drogen of afdeppen.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Cervical Sensitivity

1. Providing the tooth is not too sensitive, clean with pumice and rinse with water.
2. Apply PrepEze® Desensitizer for 30 seconds with a cotton pellet, or microbrush using gentle but firm rubbing motion.
3. Blot or let air dry with a cotton pellet and apply 2 more coats of desensitizer for a total of 3 coats. Do not rinse.
NOTE: Pumice is not necessary for the desensitizer to be effective.

Under Amalgams

1. Prep tooth as normal. Leave the tooth slightly moist and apply *PrepEze* Desensitizer for 30 seconds with a cotton pellet, or microbrush, using gentle but firm rubbing motion.
2. Blot or let air dry between each coat with a cotton pellet.
3. Apply 2-3 coats of desensitizer. Let dry.
4. Proceed to place your amalgam. If a bonding agent is being used beneath the amalgam, apply the desensitizer after the removal of the smear layer.

Veneers, Inlays, Onlays, Crowns

NOTE: At temporary seating apply desensitizer prior to placement of the temporary cement.

1. Prep tooth as normal, apply *PrepEze* Desensitizer for 30 seconds with a cotton pellet, or microbrush, using gentle but firm rubbing motion.
2. Blot or let air dry between each coat with a cotton pellet.
3. Apply 2-3 coats of desensitizer. Let dry.

NOTE: At final seating place *PrepEze* Desensitizer on tooth after the smear layer has been removed (usually accomplished by applying an acid etchant contained in the bonding system). *PrepEze* Desensitizer does not require smear layer removal in order to desensitize. Repeat the same application method as explained for the temporary seating in steps 1-3 above.

Under All Composite Restorations

1. Prep tooth. Apply etchant to remove smear layer and rinse
2. Place several drops of *PrepEze* Desensitizer in dappen dish. Moisten a cotton pellet or microbrush with the desensitizer. With a gentle but firm rubbing motion, apply for 20-30 seconds.
3. Air dry or blot with a cotton pellet or let air dry between each coat.
4. Apply 2-3 coats. Let dry.

In Conjunction With Glass Ionomer Cements

1. Prep tooth as normal. Apply *PrepEze* Desensitizer for 30 seconds with a cotton pellet, or microbrush, using gentle but firm rubbing motion.
2. Blot or let air dry between each coat with a cotton pellet.
3. Apply 2-3 coats of desensitizer. Let dry.
4. Place the glass ionomer material. Leave tooth moist with *PrepEze* Desensitizer when seating the restoration.

Before and After Tooth Whitening

1. Place several drops of *PrepEze* Desensitizer in dappen dish. Moisten a cotton pellet or microbrush with the material and with a gentle but firm rubbing motion -apply for 20-30 seconds.
2. Let air dry or blot with a cotton pellet or let air dry between each coat.
3. Apply 2-3 coats. Let dry.

Prior to Scaling

1. Place several drops of *PrepEze* Desensitizer in dappen dish. Moisten a cotton pellet or microbrush with the material and with a gentle but firm rubbing motion -apply for 20-30 seconds.
2. Let air dry or blot with a cotton pellet.
3. Apply 2-3 coats. Let dry.
4. Scale teeth.
5. Re-apply *PrepEze* Desensitizer - 2-3 coats.
6. Let air dry or blot.

Pentron and PrepEze are registered trademarks of Pentron Clinical Technologies, LLC.



KASUTAMISJUHEND:

Tservikaalne sensitiivsus

1. Oletades, et hammas pole liiga sensitiivne, puhastage pimsiga ning loputage veega.
2. Kandke desensibiliseerija PrepEze™ nõrkade kuid kindlate hõõruvate liigutustega vatitupsuti või mikroharjakesega 30 sekundiks peale.
3. Kuivatage vatitupsuti või õhuga ning kandke peale 2 järgmist desensibiliseerija kihti ehk kokku 3 kihti. Ärge loputage.
MÄRKUS: Pimss pole desensibiliseerija efektiivsuse mõttes oluline.

Amalgaamide all

1. Valmistage hammas tavaliselt ette. Jätke hammas kergelt niiskeks ning kandke nõrkade kuid kindlate hõõruvate liigutustega vatitupsuti või mikroharjakesega 30 sekundiks peale desensibiliseerija PrepEze.
2. Kuivatage vatitupsuti või õhuga iga kihi pealekandmise vahepeal.
3. Kandke peale 2-3 kihti desensibiliseerijat. Laske kuivada.
4. Järgnevalt paigaldage amalgaam. Kui amalgaami all kasutatakse sidusainet, kandke desensibiliseerijat peale alles pärast määratud kihi eemaldamist.

Laminaadid, panused ja kroonid

MÄRKUS: Ajutisel paigaldamisel kandke desensibiliseerijat pinnale enne, kui paigaldate ajutise tsementtäidise.

1. Valmistage hammas tavaliselt ette; kandke nõrkade kuid kindlate hõõruvate liigutustega vatitupsuti või mikroharjakesega 30 sekundiks peale desensibiliseerija PrepEze.
2. Kuivatage vatitupsuti või õhuga iga kihi pealekandmise vahepeal.
3. Kandke peale 2-3 kihti desensibiliseerijat. Laske kuivada.

MÄRKUS: Lõplikul paigaldamisel kandke desensibiliseerijat PrepEze hambale pärast määratud kihi eemaldamist (tavaliselt eemaldatakse see kiht happelise söövitajaga, mis kuulub sidusaine koostisesse). Desensibiliseerija PrepEze desensibiliseeriva toime aktiveerimiseks pole määratud kihi eemaldamine vajalik. Korra sama aplikaatorimeetodit, mida kirjeldati ülal ajutise paigalduse etappides 1-3.

Kõigi komposiitrestauratsioonide all

1. Valmistage hammas ette. Kandke määratud kihi eemaldamiseks peale söövitaja ning loputage.
2. Tilgutage niisutatud alusele mitu tilka desensibiliseerijat PrepEze. Niisutage vatitupsutit või mikroharja desensibiliseerijas. Kergete kuid kindlate hõõruvate liigutustega kandke 20-30 sekundiks peale.
3. Kuivatage vatitupsuti või õhuga iga kihi pealekandmise vahepeal.
4. Kandke peale 2-3 kihti. Laske kuivada.

Kasutamine koos klaasionomeertäidistega

1. Valmistage hammas tavaliselt ette. Kandke nõrkade kuid kindlate hõõruvate liigutustega vatitiku või mikroharjakesega 30 sekundiks peale desensibiliseerija PrepEze.
2. Kuivatage vatitupsuti või õhuga iga kihi pealekandmise vahepeal.
3. Kandke peale 2-3 kihti desensibiliseerijat. Laske kuivada.
4. Paigaldage klaasionomeermaterjal. Jätke restauratsiooni sobitamise ajaks hammas desensibiliseerija PrepEze'ga niiskeks.

Enne ja pärast hammaste valgendamist

1. Tilgutage niisutatud alusele mitu tilka desensibiliseerijat PrepEze. Niisutage vatitupsuti või mikrohari materjaliga ning kergete kui kindlate hõõruvate liigutustega kandke 20-30 sekundiks peale.
2. Kuivatage vatitupsuti või õhuga iga kihi pealekandmise vahepeal.
3. Kandke peale 2-3 kihti. Laske kuivada.

Enne hambakivi eemaldamist

1. Tilgutage niisutatud alusele mitu tilka desensibiliseerijat PrepEze. Niisutage vatitupsuti või mikrohari materjaliga ning kergete kui kindlate hõõruvate liigutustega kandke 20-30 sekundiks peale.
2. Laske õhu käes kuivada või kuivatage vatitupsutiga.
3. Kandke peale 2-3 kihti. Laske kuivada.
4. Eemaldage hambakivi.
5. Kandke uuesti peale 2-3 kihti desensibiliseerijat PrepEze.
6. Laske õhu käes kuivada või kuivatage tupsutiga.

KÄYTTÖOHJEET:

Hampaan kaulan arkuus

1. Jos hammas ei ole liian arka, puhdista se hohkakivellä ja huuhtelee vedellä.
2. Levitä PrepEze™-desensibilisaattoria 30 sekuntia vanupallolla tai mikrosiveltimellä hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
3. Kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua ja levitä desensibilisaattoria 2 kerrosta lisää (yhteensä 3 kerrosta). Älä huuhtelee. **HUOMAA:** Hohkakivi ei ole tarpeen desensibilisaattorin toiminnan kannalta.

Amalgaamien alla

1. Preparoi hammas tavalliseen tapaan. Jätä hammas hieman kosteaksi ja levitä PrepEze-desensibilisaattoria 30 sekuntia vanupallolla tai mikrosiveltimellä hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
2. Kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua aina ennen seuraavaa kerrosta.
3. Levitä 2–3 kerrosta desensibilisaattoria. Anna kuivua.
4. Siirry amalgaamin asetusvaiheeseen. Jos amalgaamin alla käytetään sidosainetta, levitä desensibilisaattoria smearkerroksen poiston jälkeen.

Laminaatit, inlayt, onlayt ja kruunut

HUOMAA: Levitä desensibilisaattoria väliaikaisessa istutuksessa ennen väliaikaisen sementin asettamista.

1. Valmistele hammas tavalliseen tapaan ja levitä PrepEze-desensibilisaattoria 30 sekunnin ajan vanupallolla tai mikrosiveltimellä hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
 2. Kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua aina ennen seuraavaa kerrosta.
 3. Levitä 2–3 kerrosta desensibilisaattoria. Anna kuivua.
- HUOMAA:** Aseta lopullisessa istutuksessa PrepEze-desensibilisaattoria hampaalle smearkerroksen poistamisen jälkeen (tehdään yleensä levittämällä sidosjärjestelmään kuuluvaa etsausainetta). PrepEze-desensibilisaattori vähentää arkuutta, vaikka smearkerrosta ei poistettaisikaan. Käytä väliaikaisen istutuksen vaiheissa 1–3 kuvattua levitysmenetelmää.

Kaikkien komposiittitäytteiden alla

1. Preparoi hammas. Poista smearkerros etsausaineella ja huuhtelee hammas.
2. Aseta useita pisaroita PrepEze-desensibilisaattoria vientimaljaan. Kostuta vanupallo tai mikrosivellin desensibilisaattorilla. Levitä ainetta 20–30 sekunnin ajan hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
3. Kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua tai anna ilmakeivua aina ennen seuraavaa kerrosta.
4. Levitä 2–3 kerrosta. Anna kuivua.

Yhdessä lasi-ionomeerisementtien kanssa

1. Preparoi hammas tavalliseen tapaan. Levitä PrepEze-desensibilisaattoria 30 sekuntia vanupallolla tai mikrosiveltimellä hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
2. Kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua aina ennen seuraavaa kerrosta.
3. Levitä 2–3 kerrosta desensibilisaattoria. Anna kuivua.
4. Aseta lasi-ionomeerimateriaali. Jätä hammas PrepEze-desensibilisaattorin kostuttamaksi täytettä istuttaessasi.

Ennen hampaiden valkaisua ja sen jälkeen

1. Aseta useita pisaroita PrepEze-desensibilisaattoria vientimaljaan. Kostuta vanupallo tai mikrosivellin materiaalilla ja levitä sitten 20–30 sekunnin ajan hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
2. Anna ilmakeivua tai kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua jokaisen kerroksen jälkeen.
3. Levitä 2–3 kerrosta. Anna kuivua.

Ennen hammaskiven poistoa

1. Aseta useita pisaroita PrepEze-desensibilisaattoria vientimaljaan. Kostuta vanupallo tai mikrosivellin materiaalilla ja levitä sitten 20–30 sekuntia hellävaraisesti mutta lujasti hankaamalla.
2. Kuivaa vanupallolla tai anna ilmakeivua.
3. Levitä 2–3 kerrosta. Anna kuivua.
4. Poista hammaskivi hampaasta.
5. Levitä PrepEze-desensibilisaattoria 2–3 kerrosta.
6. Anna ilmakeivua tai kuivaa imeyttämällä.



MODE D'EMPLOI:**Sensibilité cervicale**

1. Si la dent n'est pas trop sensible, nettoyer à la pierre ponce et rincer à l'eau.
2. Appliquer le désensibilisateur PrepEze™ pendant 30 secondes à l'aide d'une boulette de coton ou d'une microbrosse avec un mouvement de friction doux mais ferme.
3. Tamponner avec une boulette de coton ou laisser sécher à l'air et appliquer deux couches supplémentaires de désensibilisateur pour un total de 3 couches. Ne pas rincer. REMARQUE: Le nettoyage à la pierre ponce n'est pas indispensable à l'efficacité du désensibilisateur.

Sous des amalgames

1. Préparer la dent normalement. Laisser la dent légèrement humide et appliquer le désensibilisateur PrepEze pendant 30 secondes à l'aide d'une boulette de coton ou d'une microbrosse avec un mouvement de friction doux mais ferme.
2. Tamponner avec une boulette de coton ou laisser sécher à l'air entre chaque couche.
3. Appliquer 2 ou 3 couches de désensibilisateur. Laisser sécher.
4. Procéder à la pose de l'amalgame. Si l'on utilise un agent de liaison sous l'amalgame, appliquer le désensibilisateur après le retrait de la couche de déglacage.

Facettes, inlays, onlays, couronnes

REMARQUE: Lors d'une pose temporaire, appliquer le désensibilisateur avant la mise en place du ciment temporaire.

1. Préparer la dent normalement et appliquer le désensibilisateur PrepEze pendant 30 secondes à l'aide d'une boulette de coton ou d'une microbrosse avec un mouvement de friction doux mais ferme.
2. Tamponner avec une boulette de coton ou laisser sécher à l'air entre chaque couche.
3. Appliquer 2 ou 3 couches de désensibilisateur. Laisser sécher.

REMARQUE: Lors d'une pose finale, placer le désensibilisateur PrepEze sur la dent après le retrait de la couche de déglacage (ce que l'on accomplit généralement par l'application d'un agent de mordantage acide contenu dans le produit de liaison). Le retrait de la couche de déglacage n'est pas indispensable à l'efficacité du PrepEze. Répéter la même méthode d'application décrite au cours des étapes 1 à 3 de la pose temporaire.

Sous toutes les restaurations en composite

1. Préparer la dent. Appliquer l'agent de mordantage pour éliminer la couche de déglacage et rincer.
2. Placer quelques gouttes de désensibilisateur PrepEze dans un godet Dappen. Humidifier une boulette de coton ou une microbrosse avec le désensibilisateur. Appliquer pendant 20 à 30 secondes avec un mouvement de friction doux mais ferme.
3. Sécher à l'air comprimé, tamponner avec une boulette de coton ou laisser sécher à l'air entre chaque couche.
4. Appliquer 2 ou 3 couches. Laisser sécher.

En conjonction avec les ciments ionomères de verre

1. Préparer la dent normalement et appliquer le désensibilisateur PrepEze pendant 30 secondes à l'aide d'une boulette de coton ou d'une microbrosse avec un mouvement de friction doux mais ferme.
2. Tamponner avec une boulette de coton ou laisser sécher à l'air entre chaque couche.
3. Appliquer 2 ou 3 couches de désensibilisateur. Laisser sécher.
4. Poser le ciment ionomère de verre. Laisser la dent enduite de désensibilisateur PrepEze lors de la mise en place de la restauration.

Avant et après un blanchiment dentaire

1. Placer quelques gouttes de désensibilisateur PrepEze dans un godet Dappen. Humidifier une boulette de coton ou une microbrosse avec le désensibilisateur. Appliquer pendant 20 à 30 secondes avec un mouvement de friction doux mais ferme.
2. Sécher à l'air comprimé, tamponner avec une boulette de coton ou laisser sécher à l'air entre chaque couche.
3. Appliquer 2 ou 3 couches. Laisser sécher.

Avant un détartrage

1. Placer quelques gouttes de désensibilisateur PrepEze dans un godet Dappen. Humidifier une boulette de coton ou une microbrosse avec le désensibilisateur. Appliquer pendant 20 à 30 secondes avec un mouvement de friction doux mais ferme.
2. Laisser sécher à l'air ou tamponner avec une boulette de coton.
3. Appliquer 2 ou 3 couches. Laisser sécher.
4. Détartrer les dents.
5. Appliquer de nouveau 2 ou 3 couches de désensibilisateur PrepEze.
6. Laisser sécher à l'air ou tamponner.



GEBRAUCHSANWEISUNG:**Empfindlichkeit des Zahnhalses**

1. Den Zahn, sofern er nicht allzu empfindlich ist, mit Bimsstein reinigen und mit Wasser spülen.
2. PrepEze™ Desensibilisierungsmittel 30 Sekunden lang mit einem Wattepellet oder einer Mikrobürste durch vorsichtiges, dabei festes Reiben applizieren.
3. Mit einem Wattepellet trockentupfen oder an der Luft trocknen lassen. Anschließend 2 weitere Schichten Desensibilisierungsmittel auftragen, so dass insgesamt 3 Schichten vorhanden sind. Nicht spülen. **HINWEIS:** Die Verwendung eines Bimssteins beeinflusst in keiner Weise die Wirksamkeit des Desensibilisierungsmittels.

Unter Amalgamen

1. Den Zahn wie gewohnt vorbereiten. Den Zahn etwas feucht lassen und 30 Sekunden lang PrepEze Desensibilisierungsmittel mit einem Wattepellet oder einer Mikrobürste durch vorsichtiges, dabei festes Reiben applizieren.
2. Nach jeder Schicht mit einem Wattepellet trockentupfen oder lufttrocknen lassen.
3. 2 - 3 Schichten Desensibilisierungsmittel auftragen und trocknen lassen.
4. Mit der Applikation des Amalgams beginnen. Wenn ein Haftmittel unter dem Amalgam verwendet wird, das Desensibilisierungsmittel nach dem Entfernen der Schmierschicht applizieren.

Verblendungen, Inlays, Onlays, Brücken

HINWEIS: Für die provisorische Einpassung das Desensibilisierungsmittel vor der Applikation des provisorischen Zements auftragen.

1. Den Zahn wie gewohnt vorbereiten und 30 Sekunden lang PrepEze Desensibilisierungsmittel mit einem Wattepellet oder einer Mikrobürste durch vorsichtiges, dabei festes Reiben applizieren.
2. Nach jeder Schicht mit einem Wattepellet trockentupfen oder lufttrocknen lassen.
3. 2 - 3 Schichten Desensibilisierungsmittel auftragen und trocknen lassen.

HINWEIS: Für die endgültige Einpassung zunächst die Schmierschicht entfernen (normalerweise durch Applikation eines im Haftmittelsatz enthaltenen Säureätzmittels) und dann das PrepEze Desensibilisierungsmittel auftragen. Für die Wirksamkeit des PrepEze Desensibilisierungsmittels braucht die Schmierschicht nicht entfernt zu werden. Den in Schritt 1 -3 oben für die provisorische Einpassung beschriebenen Vorgang wiederholen.

Unter allen Compositeprothesen

1. Den Zahn vorbereiten. Die Schmierschicht mit einem Ätzmittel entfernen, anschließend den Zahn spülen.
2. Mehrere Tropfen PrepEze Desensibilisierungsmittel in ein Dappen-Schälchen geben. Ein Wattepellet oder eine Mikrobürste damit befeuchten und durch vorsichtiges, dabei festes Reiben 20 - 30 Sekunden lang applizieren.
3. Nach jeder Schicht mit einem Wattepellet trockentupfen oder lufttrocknen lassen.
4. 2 - 3 Schichten auftragen und trocknen lassen.

Bei Verwendung von Glasionomerzement

1. Den Zahn wie gewohnt vorbereiten. PrepEze Desensibilisierungsmittel mit einem Wattepellet oder einer Mikrobürste 30 Sekunden lang durch vorsichtiges, dabei festes Reiben applizieren.
2. Nach jeder Schicht mit einem Wattepellet trockentupfen oder lufttrocknen lassen.
3. 2 - 3 Schichten Desensibilisierungsmittel auftragen und trocknen lassen.
4. Das Glasionomerzementmaterial applizieren. Bei der Einpassung der Prothese darauf achten, dass der Zahn mit ausreichend PrepEze Desensibilisierungsmittel versehen ist.

Vor und nach dem Zähnebleichen

1. Mehrere Tropfen PrepEze Desensibilisierungsmittel in ein Dappen-Schälchen geben. Ein Wattepellet oder eine Mikrobürste damit befeuchten und durch vorsichtiges, dabei festes Reiben 20 - 30 Sekunden lang applizieren.
2. Mit einem Wattepellet trockentupfen oder lufttrocknen lassen.
3. 2 - 3 Schichten auftragen und trocknen lassen.

Vor der Zahnsteinentfernung

1. Mehrere Tropfen PrepEze Desensibilisierungsmittel in ein Dappen-Schälchen geben. Ein Wattepellet oder eine Mikrobürste damit befeuchten und durch vorsichtiges, dabei festes Reiben 20 - 30 Sekunden lang applizieren.
2. Mit einem Wattepellet trockentupfen oder lufttrocknen lassen.
3. 2 - 3 Schichten auftragen und trocknen lassen.
4. Den Zahnstein entfernen.
5. Nochmals 2 - 3 Schichten PrepEze Desensibilisierungsmittel auftragen.
6. Lufttrocknen lassen oder trockentupfen.



Αυχινική υαισθησία

1. Μ την προϋπόθεση ότι το δόντι δν ίναι υπρβολικά υαίσηθο, καθαρίστ μ λαφρόπτρα και ξπλύντ μ νρό.
2. Απλώστ τον απυαισθητοποιητή PrepEze™ Desensitizer πί 30 δυτρόλπτα μένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή βουρτσάκι φαρμόζοντας απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος.
3. Στγνώστ μ στυπόχαρτο ή μ αέρα μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού και απλώστ δύο ακόμη στρώσις απυαισθητοποιητή ώστ να έχουν απλώθί 3 στρώσις συνολικά. Μην ξπλύντ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λαφρόπτρα δν ίναι απαραίτητη για να ίναι αποτλαματικός ο απυαισθητοποιητής.

Κάτω από αμαλγάματα

1. Ετομάστ το δόντι μ το συνθισμένο τρόπο. Αφήστ το δόντι λαφρώς υγρό και απλώστ τον απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer πί 30 δυτρόλπτα μ ένσφαιρίδιο βαμβακιού ή βουρτσάκι φαρμόζοντας απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος.
2. Στγνώστ μ στυπόχαρτο ή μ αέρα ανάμσα τις στρώσις μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού.
3. Απλώστ 2-3 στρώσις απυαισθητοποιητή. Αφήστ τον να στγνώσι.
4. Προχωρήστ στην τοποθέτηση του αμαλγάματος. Αν χρησημοποιείται κάποιος συγκολλητικός παράγοντας κάτω από το αμάλαμα, απλώστ τον απυαισθητοποιητή μτά την αφαίρση της στρώσης του πιχρίσματος.

Επιστρώματα, νσφραγίσματα, πισφραγίσματα, κορόνς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ προσωρινή φαρμογή απλώστ απυαισθητοποιητή πριν από την τοποθέτηση του προσωρινού οδοντοκονιάματος.

1. Ετομάστ το δόντι μ το συνθισμένο τρόπο. Απλώστ τον απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer πί 30 δυτρόλπτα μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή βουρτσάκι φαρμόζοντας απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος.
2. Στγνώστ μ στυπόχαρτο ή μ αέρα ανάμσα τις στρώσις μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού.
3. Απλώστ 2-3 στρώσις απυαισθητοποιητή. Αφήστ τον να στγνώσι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ οριστική φαρμογή απλώστ απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer στο δόντι μτά την αφαίρση της στρώσης του πιχρίσματος. (Συνήθως πιτυχνάνται μ την φαρμογή νός αδρποηητικού οξέος που πριλαμβάνται στο σύστημα συγκόλλησης). Ο απυαισθητοποιητής PrepEze Desensitizer δν χριάζεται την αφαίρση της στρώσης του πιχρίσματος για να απυαισθητοποιήσει. Επαναλάβτ τη μέθοδο φαρμογής που πριγράφαται πιο πάνω, στα βήματα 1-3, για την προσωρινή φαρμογή.

Κάτω από όλς τις σύνθς αποκαταστάσις

1. Ετομάστ το δόντι. Απλώστ αδρποηητή για να αφαιρέστ τη στρώση του πιχρίσματος και ξπλύντ.
2. Τοποθήςτ μρικές σταγόνς απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer σγυάλινο δίσκο Dappen. Μουσκέψτ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή ένα βουρτσάκι μ τον απυαισθητοποιητή. Μ απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος, απλώστ πί 20-30 δυτρόλπτα.
3. Αφήστ να στγνώσι στον αέρα ή στγνώστ μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή αφήστ να στγνώσι στον αέρα ανάμσα σ καθ στρώση.
4. Απλώστ 2-3 στρώσις απυαισθητοποιητή. Αφήστ τον να στγνώσι.

Σ συνδυασμό μ οδοντοκονιάματα γυάλινο ιοντομούς

1. Ετομάστ το δόντι μ το συνθισμένο τρόπο. Απλώστ τον απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer πί 30 δυτρόλπτα μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή βουρτσάκι φαρμόζοντας απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος.
2. Στγνώστ μ στυπόχαρτο ή μ αέρα ανάμσα τις στρώσις μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού.
3. Απλώστ 2-3 στρώσις απυαισθητοποιητή. Αφήστ τον να στγνώσι.
4. Τοποθήςτ το γυάλινο ιοντομέρς υλικό. Κατά την φαρμογή της αποκατάστασης, αφήστ το δόντι υγρό μ απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer.

Πριν και μτά από τη λύκανση δοντιών

1. Τοποθήςτ μρικές σταγόνς απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer σγυάλινο δίσκο Dappen. Μουσκέψτ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή ένα βουρτσάκι μ το υλικό και μ απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος, απλώστ πί 20-30 δυτρόλπτα.
2. Αφήστ να στγνώσι στον αέρα ή στγνώστ μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή αφήστ να στγνώσι στον αέρα ανάμσα σ καθ στρώση.
3. Απλώστ 2-3 στρώσις. Αφήστ το υλικό να στγνώσι.

Πριν από τον καθαρισμό δοντιών

1. Τοποθήςτ μρικές σταγόνς απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer σγυάλινο δίσκο Dappen. Μουσκέψτ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού ή ένα βουρτσάκι μ το υλικό και μ απαλές αλλά σταθρές κινήσις τριψίματος, απλώστ πί 20-30 δυτρόλπτα.
2. Αφήστ να στγνώσι στον αέρα ή στυπώστ μ ένα σφαιρίδιο βαμβακιού.
3. Απλώστ 2-3 στρώσις. Αφήστ το υλικό να στγνώσι.
4. Καθαρίστ τα δόντια.
5. Απλώστ πάλι απυαισθητοποιητή PrepEze Desensitizer - 2-3 στρώσις
6. Στγνώστ μ αέρα ή μ στυπόχαρτο.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fognyak érzékenység

1. Feltéve, hogy a fog nem túl érzékeny, tisztítsa meg csiszolóporral és öblítse le vízzel.
2. Vigyen fel PrepEze™ érzékenység csökkentőt 30 másodpercre, vattagombóccal vagy mikroecsettel végzett finom, de határozott dörzsölő mozgással.
3. Itassa fel vattagombóccal vagy szárítsa le levegővel és az összesen három réteghez, vigyen fel még két érzékenységet csökkentő réteget. Ne öblítse le! **MEGJEGYZÉS:** Az érzékenységet csökkentő hatásosságához nincs szükség csiszolóporra.

Amalgám alatt

1. Készítse elő a fogat szokás szerint. Hagyja a fogat enyhén nedvesen és vigyen fel PrepEze érzékenység csökkentőt 30 másodpercre, vattagombóccal vagy mikroecsettel végzett finom, de határozott dörzsölő mozgással.
2. A réteg felvitelek között itassa fel vattagombóccal vagy szárítsa le levegővel.
3. Vigyen fel 2 - 3 érzékenységet csökkentő réteget. Hagyja leszáradni.
4. Folytassa az amalgám behelyezésével. Amennyiben az amalgám alatt kötőanyagot használ, a kenetréteg eltávolítása után vigyen fel érzékenység csökkentőt.

Leplezések, öntött betétek, rágófelszínre terjesztett betétek, koronák

MEGJEGYZÉS: Ideiglenes illesztésnél, az ideiglenes cement behelyezése előtt alkalmazzon érzékenység csökkentőt.

1. Készítse elő szokásos módon a fogat és vigyen fel PrepEze érzékenység csökkentőt 30 másodpercre, vattagombóccal vagy mikroecsettel végzett finom, de határozott dörzsölő mozgással.
2. A réteg felvitelek között itassa fel vattagombóccal vagy szárítsa le levegővel.
3. Vigyen fel 2 - 3 érzékenységet csökkentő réteget. Hagyja leszáradni.

MEGJEGYZÉS: A végső illesztésnél helyezzen PrepEze érzékenység csökkentőt a fogra a kenetréteg eltávolítása után. (Általában a kötőanyag rendszerhez tartozó savas maratószer felvitelével történik.) PrepEze érzékenység csökkentő használatánál nem szükséges eltávolítani a kenetréteget az érzékenység csökkentéshez. Ismételje meg ugyanazt a kezelési módot, amit az ideiglenes illesztés fenti 1-3. lépései tartalmaznak.

Valamennyi kompozit restauráció alatt

1. Készítse elő a fogat. Maratószerrel távolítsa el a kenetréteget és öblítse le.
2. Helyezzen néhány csepp PrepEze érzékenység csökkentőt a keverőtálba. Nedvesítsen meg egy vattagombócot vagy mikroecsetet az érzékenység csökkentővel. Finom, de határozott dörzsölő mozgással vigye fel 20 – 30 másodpercig.
3. A réteg felvitelek között szárítsa le levegővel vagy itassa fel vattagombóccal, vagy hagyja megszáradni.
4. Vigyen fel 2 - 3 réteget. Hagyja leszáradni.

Üveg ionomer cementekkel együtt

1. Készítse elő a fogat szokás szerint. Vigyen fel PrepEze érzékenység csökkentőt 30 másodpercre, vattagombóccal vagy mikroecsettel végzett finom, de határozott dörzsölő mozgással.
2. A réteg felvitelek között itassa fel vattagombóccal vagy szárítsa le levegővel.
3. Vigyen fel 2 - 3 réteg érzékenység csökkentőt. Hagyja leszáradni.
4. Helyezze el az üveg ionomer anyagot. A restauráció beillesztésénél hagyja PrepEze érzékenység csökkentőtől nedvesen a fogat.

Fogfehérítés előtt és után

1. Helyezzen néhány csepp PrepEze érzékenység csökkentőt a keverőtálba. Nedvesítsen meg egy vattagombócot vagy mikroecsetet az anyaggal és finom, de határozott dörzsölő mozgással kenje 20 – 30 másodpercig.
2. A réteg felvitelek között szárítsa le levegővel vagy itassa fel vattagombóccal, vagy hagyja megszáradni.
3. Vigyen fel 2 - 3 réteget. Hagyja leszáradni.

Depurálás előtt

1. Helyezzen néhány csepp PrepEze érzékenység csökkentőt a keverőtálba. Nedvesítsen meg egy vattagombócot vagy mikroecsetet az anyaggal és finom, de határozott dörzsölő mozgással kenje 20 - 30 másodpercig.
2. Szárítsa le levegővel vagy itassa fel vattagombóccal.
3. Vigyen fel 2 - 3 réteget. Hagyja leszáradni.
4. Depurálja a fogat.
5. Vigyen fel újra 2 – 3 réteg PrepEze érzékenység csökkentőt.
6. Szárítsa le levegővel vagy itassa fel

NOTKUNARLEIÐBEININGAR:

Viðkvæmur tannháls

1. Ef tönnin er ekki of viðkvæm skal fægja með vikri og skola svo með vatni.
2. Setjið PrepEze™ ónæmingarefni á í 30 sekúndur með bómullarhnoðra eða litlum bursta með léttum en ákveðnum strokum.
3. Þurrkið eða látið þorna með bómull og berið 2 umferðir í viðbót af ónæmingarefninu þannig að umferðinar séu alls 3. Skolið ekki.
ATHUGIÐ: Notkun vikurs er ekki nauðsynleg fyrir virkni ónæmingarefnisins.

Undir amalгамfyllingar

1. Undirbúið tönnina eins og vant er. Tönnin ætti að vera örllítið rök og bera skal PrepEze ónæmingarefni á með bómullarhnoðra eða litlum bursta með léttum en ákveðnum strokum og láta bíða í 30 sekúndur.
2. Þurrkið eða látið þorna milli laga með bómull.
3. Berið á 2-3 umferðir af ónæmingarefni. Látið þorna.
4. Nú skal koma amalгамfyllingunni fyrir. Ef bindiefni hefur verið notað undir amalгамið skal bera ónæmingarefnið á eftir að smurningslagið hefur verið fjarlægð.

Áfellur, innlegg, vörp og krónur

ATHUGIÐ: Þegar um ræðir bráðabirgðafyllingar skal bera ónæmingarefnið áður en bráðabirgðasementinu er komið fyrir.

1. Undirbúið tönnina eins og vant er og berið PrepEze ónæmingarefni á með bómullarhnoðra eða litlum bursta með léttum en ákveðnum strokum og láta bíða í 30 sekúndur.
2. Þurrkið eða látið þorna milli laga með bómull.
3. Berið á 2-3 umferðir af ónæmingarefni. Látið þorna.

ATHUGIÐ: Ef um ræðir varanlega fyllingu skal bera PrepEze ónæmingarefnið á tönnina þegar búið er að fjarlægja smurningslagið. (venjulega framkvæmt með því að bera á ætingarsýru sem fylgir með bindiefninu). Ekki þarf nauðsynlega að fjarlægja smurningslagið til að PrepEze ónæmingarefnið virki. Farið eftir stigi 1-3 í leiðbeiningunum fyrir bráðabirgðafyllingar.

Undir allar plastblendisfyllingar

1. Undirbúið tönn. Berið á ætingarefni til að fjarlægja smurningslag og skolið svo.
2. Setjið þónokkuð marga dropa af PrepEze ónæmingarefninu í lítið flát. Dýfið bómullarhnoðra eða litlum bursta í efnið. Strjúkið varlega en örugglega í 20-30 sekúndur.
3. Látið þorna eða þurrkið með bómull á milli laga.
4. Berið á 2-3 umferðir. Látið þorna.

Notkun með glerjónasementi

1. Undirbúið tönn eins og vant er. Berið PrepEze ónæmingarefnið á í 30 sekúndur með bómullarhnoðra eða litlum bursta og strjúkið varlega en örugglega. Látið þorna eða þurrkið með bómull á milli laga.
3. Berið á 2-3 umferðir. Látið þorna.
4. Komið glerjónafyllingunni fyrir. Væta skal tönnina með PrepEze ónæmingarefninu þegar fyllingunni er komið fyrir.

Fyrir og eftir hvítun á tönn

1. Setjið þónokkuð marga dropa af PrepEze ónæmingarefninu í lítið flát. Dýfið bómullarhnoðra eða litlum bursta í efnið. Strjúkið varlega en örugglega í 20-30 sekúndur.
2. Látið þorna eða þurrkið með bómull á milli laga.
3. Berið á 2-3 umferðir. Látið þorna.

Fyrir tannsteinshreinsun

1. Setjið þónokkuð marga dropa af PrepEze ónæmingarefninu í lítið flát. Dýfið bómullarhnoðra eða litlum bursta í efnið. Strjúkið varlega en örugglega í 20-30 sekúndur.
2. Látið þorna eða þurrkið með bómull á milli laga.
3. Berið á 2-3 umferðir. Látið þorna.
4. Tannsteinshreinsið tennur.
5. Berið á 2-3 umferðir af PrepEze ónæmingarefninu.
6. Látið þorna eða þurrkið

ISTRUZIONI PER L'USO:

Sensibilidad cervical

1. A condición de que el diente no sea demasiado sensible, limpiar con piedra pómez y enjuagar con agua.
2. Aplicar el desensibilizante PrepEze™ durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
3. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire y aplicar 2 capas más del desensibilizante hasta un total de 3 capas. No enjuagar. **NOTA:** No es necesario usar la piedra pómez para que el desensibilizante sea eficaz.

Por debajo de amalgamas

1. Preparar el diente de manera usual. Dejar que el diente permanezca húmedo y aplicar el desensibilizante PrepEze durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
2. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas del desensibilizante. Dejar secar.
4. Proseguir con la colocación del amalgama. Si se usa un agente de fijación por debajo del amalgama, aplicar el desensibilizante después de la remoción de la capa de suciedad.

Veneers, incrustaciones, dentaduras onlay, coronas

NOTA: Para la colocación temporal aplicar el desensibilizante antes de colocar el cemento temporal.

1. Preparar el diente de manera usual, aplicar el desensibilizante PrepEze durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
2. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas de desensibilizante. Dejar secar.

NOTA: Para la colocación final, aplicar el desensibilizante PrepEze en el diente después de que la capa de suciedad se haya retirado (normalmente esto se logra por medio de un agente de grabado ácido incorporado al sistema de fijación). El desensibilizante PrepEze no requiere la remoción de la capa de suciedad para poder desensibilizar. Repetir el mismo procedimiento de aplicación que se describe para la colocación temporal en los pasos 1 a 3 anteriores.

Por debajo toda restauración de compuesto

1. Preparar el diente. Aplicar el agente de grabado para remover la capa de suciedad y enjuagar.
2. Colocar varias gotas del desensibilizante PrepEze en un vasito de mezcla Dappen. Humedecer una bolita de algodón o un microcepillo con el desensibilizante. Frotando con un movimiento suave pero firme, aplicar durante 20 a 30 segundos.
3. Secar al aire o secar con una bolita de algodón entre la aplicación de cada capa.
4. Aplicar 2 a 3 capas. Dejar secar.

Junto con cementos ionómeros de vidrio

1. Preparar el diente de manera usual. Aplicar el desensibilizante PrepEze durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
2. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas del desensibilizante. Dejar secar.
4. Colocar el material de ionómero de vidrio. Dejar que el diente permanezca húmedo con el desensibilizante PrepEze mientras coloca la restauración.

Antes y después del tratamiento de blanqueado de dientes

1. Colocar varias gotas del desensibilizante PrepEze en un vasito de mezcla Dappen. Humedecer una bolita de algodón o un microcepillo con el material y, frotando con un movimiento suave pero firme, aplicar durante 20 a 30 segundos.
2. Dejar secar al aire o secar con una bolita de algodón entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas. Dejar secar.

Antes de raspar

1. Colocar varias gotas del desensibilizante PrepEze en un vasito de mezcla Dappen. Humedecer una bolita de algodón o micro cepillo con el material y frotando con un movimiento suave pero firme, aplicar durante 20 a 30 segundos.
2. Dejar secar al aire o secar con una bolita de algodón.
3. Aplicar 2 a 3 capas. Dejar secar.
4. Raspar los dientes.
5. Volver a aplicar el desensibilizante PrepEze - 2 a 3 capas.
6. Secar al aire o con un material absorbente.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

Kaklelio jautrumas

1. Taikomas, kai dantis nėra per daug jautrus, išvalytas nuo pemzos ir praskalautas vandeniu.
2. Užtepkite PrepEze™ nujautrintoją 30 sekundžių su vatos mentele arba mikro teptuku naudojant švelnų, bet tvirtą trynimo judesį.
3. Nuvalykite su vatos mentele arba leiskite išdžiūti ore ir užtepkite dar 2 papildomus sluoksnius nujautrintojo iš viso turi būti 3 sluoksniai. **NESKALAUKITE. PASTABA:** Pemzos valymas nėra privalomas, kad nujautrintojas efektyviai veiktų.

Po amalgamine plomba

1. Paruoškite dantį įprastiniu būdu. Palikite dantį šiek tiek drėgnu ir tepkite PrepEze nujautrintoją 30 sekundžių su vatos mentele arba mikro teptuku, naudojant švelnų, bet tvirtą trynimo judesį.
2. Nuvalykite su vatos mentele arba leiskite išdžiūti ore tarp kiekvieno sluoksnio.
3. Užtepkite 2-3 sluoksnius nujautrintojo. Leiskite išdžiūti.
4. Tęskite amalgamos plombos patalpinimą. Jeigu rišamoji medžiaga yra naudojama po amalgamos plomba, užtepkite nujautrintoją po to kai nuvalysite lipnų sluoksnį.

Venyrai, įklotai, užklotai, karūnėlės

PASTABA: Laikinam patalpinimui padenkite nujautrintoju prieš laikino cemento patalpinimą.

1. Paruoškite dantį įprastu būdu, tepkite PrepEze nujautrintoją 30 sekundžių su vatos mentele arba mikro teptuku naudojant švelnų, bet tvirtą trynimo judesį.
2. Nuvalykite su vatos mentele arba leiskite išdžiūti ore tarp kiekvieno sluoksnio.
3. Užtepkite 2-3 sluoksnius nujautrintojo. Leiskite išdžiūti.

PASTABA: Galutinio patalpinimo metu užtepkite PrepEze nujautrintoją ant danties pašalinus lipnų sluoksnį. (įprastai tai yra atliekama užtepant rūgštinę ėsdinimo medžiagą, kurios yra surišimo sistemų sudėtyje). PrepEze nujautrintojui nereikalingas lipnaus sluoksnio pašalinimas, kad nujautrinimas suveiktų. Pakartokite tokį pat užtepimo metodą kaip paaikinta aukščiau laikino patalpinimo žingsniuose 1-3.

Po visais kompozitais

1. Paruoškite dantį. Užtepkite ėsdinančią medžiagą lipnaus sluoksnio pašalinimui ir praskalaukite.
2. Įlašinkite keletą PrepEze nujautrintojo lašų į stiklinį indelį. Sudrėkinkite vatos mentelę arba mikro teptuką nujautrintoju, naudojant švelnų, bet tvirtą trynimo judesį, tepkite 20-30 sekundžių.
3. Nuvalykite su vatos mentele arba leiskite išdžiūti ore tarp kiekvieno sluoksnio.
4. Užtepkite 2-3 sluoksnius. Leiskite išdžiūti.

Kartu su stiklo jonomeriniais cementais

1. Paruoškite dantį įprastiniu būdu. Tepkite PrepEze nujautrintoją 30 sekundžių su vatos mentele arba mikro teptuku naudojant švelnų, bet tvirtą trynimo judesį.
2. Nuvalykite su vatos mentele arba leiskite išdžiūti ore tarp kiekvieno sluoksnio.
3. Užtepkite 2-3 sluoksnius nujautrintojo. Leiskite išdžiūti.
4. Užtepkite stiklo jonomerinę medžiagą. Palikite dantį sudrėkintu su PrepEze nujautrintoju kai patalpinate plombą.

Prieš ir po dantų balinimo

1. Įlašinkite keletą PrepEze nujautrintojo lašų į stiklinį indelį. Sudrėkinkite vatos mentelę arba mikro šepetėlį nujautrintoju su švelniu bet tvirtu trynimo judesiu - tepkite 20-30 sekundžių.
2. Nuvalykite su vatos mentele arba leiskite išdžiūti ore tarp kiekvieno sluoksnio.
3. Užtepkite 2-3 sluoksnius. Leiskite išdžiūti.

Prieš valymą

1. Įlašinkite keletą PrepEze nujautrintojo lašų į stiklinį indelį. Sudrėkinkite vatos mentelę arba mikro šepetėlį nujautrintoju su švelniu, bet tvirtu trynimo judesiu, tepkite 20-30 sekundžių.
2. Leiskite išdžiūti arba nuvalykite su vatos mentele.
3. Užtepkite 2-3 sluoksnius. Leiskite išdžiūti.
4. Atlikite dantų valymą.
5. Užtepkite iš naujo PrepEze nujautrintoją- 2-3 sluoksnius.
6. Leiskite išdžiūti arba nuvalykite.

BRUKSINSTRUKSJONER:

Følsomhet i tannhalsen

1. Så sant tannen ikke er for følsom kan det rengjøres med pimpestein og skylles med vann.
2. Legg på PrepEze™ Desensitizer i 30 sekunder med bomullsdott, eller børste forsiktig men fast med en mikrobørste.
3. Tørk med en bomullsdott eller la det lufttørre og legg to nye lag med Desensitizer slik at det er lagt til sammen 3 lag. Ikke skyl. **MERK:** Pimpestein er ikke påkrevet for at Desensitizeren skal være effektiv.

Under amalgamfyllinger

1. Klargjør tannen som vanlig. Fukt tannen litt og legg på PrepEze Desensitizer i 30 sekunder med en bomullsdott, eller børste forsiktig men fast med en mikrobørste.
2. Tørk med en bomullsdott eller la det lufttørre mellom hvert lag.
3. Legg på 2-3 lag med Desensitizer. La det tørke.
4. Forsett å legge på amalgam. Hvis det benyttes et festemiddel under amalgamet skal Desensitizer'en legges på etter at smørelaget er fjernet.

Forblending, ilegg, pålegg, kroner

MERK: Ved midlertidig feste legges Desensitizer'en på før det midlertidige limet legges på.

1. Klargjør tannen på vanlig måte, og legg på PrepEze Desensitizer i 30 sekunder med en bomullsdott, eller børst forsiktig men fast med en mikrobørste.
2. Tørk med en bomullsdott eller la det lufttørre mellom hvert lag.
3. Legg på 2-3 lag med Desensitizer. La det tørke.

MERK: Ved endelig festing skal PrepEze Desensitizer legges på tannen etter at smørelaget er fjernet (vanligvis gjøres dette ved å benytte en syrlig etsevæske som følger med limsettet). Det er ikke nødvendig å fjerne smørelaget for at PrepEze Desensitizer skal virke. Gjenta samme påføringsmetoden som forklart ved midlertidig feste i trinn 1-3 ovenfor.

Ved all gjenoppbygging med kompositt

1. Klargjør tannen. Påfør etsevæske for å fjerne smørelaget og skyl 2 ganger.
2. Legg ut flere dråper PrepEze Desensitizer i en dappenskål. Fukt en bomullsdott eller mikrobørste med Desensitizer'en. Påføres i 20-30 sekunder med en varsom men fast gnidende bevegelse.
3. Tørk med en bomullsdott eller la det lufttørre mellom hvert lag.
4. Legg på 2-3 lag. La det tørke.

Sammen med lim for glass ionomer

1. Klargjør tannen som vanlig. Legg på PrepEze Desensitizer i 30 sekunder med en bomullsdott eller mikrobørste, med en varsom men fast gnidende bevegelse.
2. Tørk med en bomullsdott eller la det lufttørre mellom hvert lag.
3. Legg på 2-3 lag med Desensitizer. La det tørke.
4. Legg på glassionomermaterialet. La tannen være fuktig av PrepEze Desensitizer mens reparasjonen festner.

Før og etter hvitbehandling av tann

1. Legge flere dråper av PrepEze Desensitizer i en dappenskål. Fukt en bomullsdott eller mikrobørste med materialet og påfør med en varsom og fast gnidende bevegelse i 20-30 sekunder.
2. Tørk med en bomullsdott eller la det lufttørre mellom hvert lag.
3. Legg på 2-3 lag. La det tørke.

Før fjerning av tannstein

1. Legge flere dråper av PrepEze Desensitizer i en dappenskål. Fukt en bomullsdott eller mikrobørste med materialet og påfør med en varsom og fast gnidende bevegelse i 20-30 sekunder.
2. La det lufttørke eller tørk med en bomullsdott.
3. Legg på 2-3 lag. La det tørke.
4. Fjern tannstein.
5. Legg på 2-3 nye lag med PrepEze Desensitizer.
6. La det lufttørke eller tørr med bomullsdott.

WSKAZÓWKI UŻYCIA:

Nadwrażliwość szyjek

1. Jeśli ząb nie jest zbyt wrażliwy, oczyścić pumeksem i wypłukać wodą.
2. Przez 30 sekund nakładać za pomocą bawełnianego wacika środek znoszący nadwrażliwość PrepEze™, delikatnym ale zdecydowanym ruchem.
3. Osuszyć bawełnianym wacikiem lub strumieniem powietrza i nałożyć następne 2 warstwy środka znoszącego nadwrażliwość, aby uzyskać w sumie 3 warstwy. Nie płukać. **UWAGA:** Pumeks nie jest niezbędny, aby środek znoszący nadwrażliwość był skuteczny.

Pod amalgamatem

1. Przygotować ząb jak zwykle. Pozostawić ząb lekko wilgotny i na 30 sekund nałożyć za pomocą bawełnianego wacika lub małego pędzelka środek znoszący nadwrażliwość PrepEze wykonując delikatny, ale zdecydowany ruch trący.
2. Między kolejnymi warstwami odsącać bawełnianym wacikiem lub osuszać strumieniem powietrza.
3. Nakładać 2-3 warstwy środka znoszącego nadwrażliwość. Pozostawić do wysuszenia.
4. Zacząć nakładać amalgamat. Jeśli pod amalgamatem stosowany jest czynnik wiążący, nałożyć warstwę środka znoszącego nadwrażliwość po usunięciu warstwy mazistej.

Licówki, wkłady inlay/olany, korony

UWAGA: Przy zakładaniu tymczasowych materiałów, stosować środek znoszący nadwrażliwość przed nałożeniem tymczasowego cementu.

1. Opracować ząb jak zwykle, przez 30 sekund nakładać za pomocą bawełnianego wacika środek znoszący nadwrażliwość PrepEze, delikatnym ale zdecydowanym ruchem.
2. Między kolejnymi warstwami odsącać bawełnianym wacikiem lub osuszać strumieniem powietrza.
3. Nakładać 2-3 warstwy środka znoszącego nadwrażliwość. Pozostawić do wysuszenia.

UWAGA: Przy zakładaniu ostatecznych materiałów umieścić na zębie środek znoszący nadwrażliwość PrepEze po usunięciu warstwy mazistej (usuwanie tej warstwy dokonuje się zazwyczaj przez nałożenie kwasowego środka wytrawiającego, znajdującego się w zestawie systemu wiążącego). Środek znoszący nadwrażliwość PrepEze nie wymaga do działania usunięcia warstwy mazistej. Zastosować jeszcze raz tę samą metodą nakładania, jaką przedstawiono dla tymczasowego stosowania materiałów na etapach 1-3 powyżej.

Pod uzupełnianymi wyłącznie kompozytowymi

1. Opracować ząb. Nałożyć środek wytrawiający, aby usunąć warstwę mazistą i wypłukać.
2. Umieścić kilka kropli środka znoszącego nadwrażliwość PrepEze na płytce do mieszania. Zwilżyć wacik bawełniany lub pędzelek środkiem znoszącym nadwrażliwość. Nakładać delikatnym, ale zdecydowanym ruchem trącym przez 20-30 sekund.
3. Wysuszyć strumieniem powietrza lub odsączyć bawełnianym wacikiem między kolejnymi warstwami.
4. Nakładać 2 – 3 warstwy. Odczekać, żeby wyschły.

W połączeniu z cementami szklano-jonomerowymi

1. Opracować ząb jak zwykle. Przez 30 sekund nakładać bawełnianym wacikiem lub pędzelkiem środek znoszący nadwrażliwość PrepEze, stosując delikatne, ale zdecydowane ruchy trące.
2. Osuszać bawełnianym wacikiem lub strumieniem powietrza między kolejnymi warstwami.
3. Nakładać 2 – 3 warstwy środka znoszącego nadwrażliwość. Odczekać, żeby wyschły.
4. Nałożyć materiał szklano-jonomerowy. Nakładając uzupełnienie pozostawić ząb zwilżony środkiem znoszącym nadwrażliwość PrepEze.

Przed i po wybielaniu zębów.

1. Umieścić kilka kropli środka znoszącego nadwrażliwość PrepEze na płytce do mieszania. Zwilżyć substancją bawełniany wacik lub pędzelek i delikatnym, lecz zdecydowanym ruchem trącym nakładać przez 20-30 sekund.
2. Wysuszyć strumieniem powietrza lub odsączyć bawełnianym wacikiem między kolejnymi warstwami.
3. Nakładać 2 – 3 warstwy. Odczekać, żeby wyschły.

Przed usuwaniem kamienia nazębnego

1. Umieścić kilka kropli środka znoszącego nadwrażliwość PrepEze na płytce do mieszania. Zwilżyć substancją bawełniany wacik lub pędzelek i delikatnym, lecz zdecydowanym ruchem trącym nakładać przez 20-30 sekund.
2. Osuszyć strumieniem powietrza lub bawełnianym wacikiem.
3. Nakładać 2 – 3 warstwy. Odczekać, żeby wyschły.
4. Zdjąć kamień nazębny.
5. Powtórnie nałożyć środek znoszący nadwrażliwość – 2-3 warstwy.
6. Osuszyć strumieniem powietrza lub wacikiem.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Sensibilidade cervical

1. O dente pode ser limpo com pómice e lavado abundantemente com água desde que ele não seja demasiado sensitivo.
2. Deve aplicar o dessensibilizador PrepEze™ durante 30 segundos utilizando uma bola de algodão ou então uma micro-escova efectuando, ao esfregar, um movimento suave mas firme.
3. Deve retirar o excesso de dessensibilizador ou deixar secar ao ar com uma bola de algodão e aplicar mais 2 camadas de dessensibilizador. Deve ser aplicado um total de 3 camadas de dessensibilizador. Não deve lavar com água.

NOTA: O pómice não é necessário para o dessensibilizador ser eficaz.

Sob amálgamas

1. Deve preparar o dente da maneira habitual. Deve deixar o dente ligeiramente humedecido e aplicar o dessensibilizador PrepEze durante 30 segundos utilizando uma bola de algodão ou então uma micro-escova efectuando, ao esfregar, um movimento suave mas firme.
2. Deve retirar o excesso de dessensibilizador e deixar secar ao ar entre a aplicação de cada camada com uma bola de algodão.
3. Deve aplicar 2 a 3 camadas de dessensibilizador. Deve deixar secar.
4. Nesta altura deve colocar a amálgama. Caso esteja a ser utilizado um agente aglomerador por debaixo da amálgama, deve aplicar o dessensibilizador depois de ter removido a camada inibidora de oxigénio.

Capas, Inlays, Onlays e Coroas

NOTA: No caso de uma acomodação temporária, deve aplicar o dessensibilizador antes da colocação do cimento temporário.

1. Deve preparar o dente da maneira habitual, aplicar o dessensibilizador PrepEze durante 30 segundos utilizando uma bola de algodão ou então uma micro-escova efectuando, ao esfregar, um movimento suave mas firme.
2. Deve retirar o excesso de dessensibilizador e deixar secar ao ar entre a aplicação de cada camada com uma bola de algodão.
3. Deve aplicar 2 a 3 camadas de dessensibilizador. Deve deixar secar.

NOTA: No local de acomodação final, deve aplicar o dessensibilizador PrepEze no dente depois de a camada inibidora de oxigénio ter sido removida. (Isto geralmente é efectuado aplicando uma substância gravadora ácida a qual se encontra no sistema aglomerador.) O dessensibilizador PrepEze não necessita que a camada inibidora do oxigénio seja removida para poder actuar. Deve repetir o mesmo método de aplicação descrito anteriormente na secção referente à acomodação temporária nos passos 1 a 3.

Sob todas as restaurações de compostos

1. Deve preparar o dente. Deve aplicar a substância gravadora para remover a camada inibidora do oxigénio e lavar com água.
2. Deve colocar várias gotas do dessensibilizador PrepEze num disco. Deve humedecer uma bola de algodão ou uma micro-escova com o dessensibilizador. Deve esfregar efectuando um movimento suave mas firme, e aplicar o dessensibilizador durante 20 a 30 segundos.
3. Deve deixar secar ao ar ou retirar o excesso de dessensibilizador com uma bola de algodão e deixar secar ao ar entre a aplicação de cada camada.
4. Deve aplicar 2 a 3 camadas. Deve deixar secar.

Juntamente com cimentos de ionomero de vidro

1. Deve preparar o dente da maneira habitual. Deve aplicar o dessensibilizador PrepEze durante 30 segundos utilizando uma bola de algodão, ou então uma micro-escova efectuando, ao esfregar, um movimento suave mas firme.
2. Deve retirar o excesso de dessensibilizador e deixar secar ao ar entre a aplicação de cada camada com uma bola de algodão.
3. Deve aplicar 2 a 3 camadas de dessensibilizador. Deve deixar secar.
4. Deve colocar o material de ionomero de vidro. Deve humedecer o dente com o dessensibilizador PrepEze quando acomodar a restauração.

Antes de depois da operação de branqueamento do dente

1. Deve colocar várias gotas do dessensibilizador PrepEze num disco. Deve humedecer uma bola de algodão ou uma micro-escova com o material e deve-o aplicar durante 20 a 30 segundos efectuando, ao esfregar, um movimento suave mas firme.
2. Deve deixar secar ao ar ou retirar o excesso de dessensibilizador com uma bola de algodão e deixar secar ao ar entre a aplicação de cada camada.
3. Deve aplicar 2 a 3 camadas de dessensibilizador. Deve deixar secar.

Antes da operação de raspagem

1. Deve colocar várias gotas do dessensibilizador PrepEze num disco. Deve humedecer uma bola de algodão ou uma micro-escova com o material e deve-o aplicar durante 20 a 30 segundos efectuando, ao esfregar, um movimento suave mas firme.
2. Deve deixar secar ao ar ou retirar o excesso de dessensibilizador com uma bola de algodão.
3. Deve aplicar 2 a 3 camadas de dessensibilizador. Deve deixar secar.
4. Deve raspar o dente.
5. Deve voltar a aplicar o dessensibilizador PrepEze – 2 a 3 camadas.
6. Deve deixar secar ao ar ou retirar o excesso de dessensibilizador.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE:

Sensibilitate cervicală

1. Presupunând că dintele nu este sensibil, spălați cu pastă abrazivă și clătiți cu apă.
2. Aplicați desensibilizantul PrepEze™ pentru 30 de secunde cu o buletă de bumbac sau o pensulă, folosind mișcări de frecare ușoare, dar ferme.
3. Uscați cu aer sau tamponați cu o buletă de vată și aplicați încă două straturi de desensibilizant, în total 3 straturi. Nu clătiți.
NOTĂ: Pasta abrazivă nu e necesară desensibilizantului pentru a fi mai eficient.

Sub amalgam

1. Preparați dintele în mod normal. Lăsați dintele ușor umede și aplicați desensibilizantul PrepEze pentru 30 de secunde cu o buletă de vată sau cu o pensulă, folosind mișcări de frecare ușoare, dar ferme.
2. Tamponați sau uscați cu aer după fiecare strat depus.
3. Aplicați 2-3 straturi de desensibilizant. Lăsați să se usuce.
4. Urmează plasarea amalgamului. Dacă se folosește un bonding sub amalgam, aplicați desensibilizantul după îndepărtarea detritusului dentinar.

Fațete, inlay-uri, onlay-uri, coroane

NOTĂ: La obturațiile temporare, aplicați desensibilizantul înaintea plasării cimentului temporar.

1. Preparați dintele, aplicați desensibilizantul PrepEze pentru 30 de secunde cu o buletă de vată sau cu o pensulă, cu o mișcare de ștergere ușoară, dar fermă.
2. Uscați cu aer sau tamponați cu o buletă de vată.
3. Aplicați 2-3 straturi de desensibilizant. Lăsați să se usuce.

NOTĂ: La obturațiile definitive, plasați desensibilizantul PrepEze pe dinte după ce a fost îndepărtat detritusului dentinar (de obicei, aplicând un acid conținut în sistemul bonding). Desensibilizantul PrepEze nu necesită îndepărtarea detritusului dentinar pentru desensibilizare. Repetați aceeași metodă care a fost explicată pentru obturații temporare în pașii 1-3 de mai sus.

Sub toate restaurările compozite

1. Preparați dintele. Aplicați acid pentru îndepărtarea detritusului dentinar și clătiți.
2. Plasați câteva picături de desensibilizant PrepEze într-o gropiță de mixare. Înmuiați o buletă de vată sau o pensulă în desensibilizant. Cu o mișcare ușoară, dar fermă, aplicați 20-30 de secunde.
3. Uscați cu aer sau tamponați cu o buletă de vată sau așteptați să se usuce după fiecare aplicare.
4. Aplicați 2-3 straturi. Lăsați să se usuce.

În contact cu cimentul ionomer de sticlă

1. Preparați dintele în mod normal. Aplicați desensibilizantul PrepEze pentru 30 de secunde cu o buletă de vată sau cu o pensulă, folosind o mișcare de ștergere ușoară, dar fermă.
2. Uscați cu aer sau tamponați cu o buletă de vată.
3. Aplicați 2-3 straturi. Lăsați să se usuce.
4. Plasați materialul ionomer de sticlă. Lăsați dintele umede cu desensibilizant PrepEze când plasați restaurarea.

Înainte și după albirea dinților

1. Plasați câteva picături de desensibilizant PrepEze într-o gropiță de mixare. Înmuiați o buletă de vată sau o pensulă în material și, cu o mișcare ușoară, dar fermă, aplicați 20-30 de secunde.
2. Uscați cu aer sau tamponați cu o buletă de vată sau așteptați să se usuce după fiecare aplicare.
3. Aplicați 2-3 straturi. Lăsați să se usuce.

Înainte de detartraj

1. Plasați câteva picături de desensibilizant PrepEze într-o gropiță de mixare. Înmuiați o buletă de vată sau o pensulă în material și, cu o mișcare ușoară, dar fermă, aplicați 20-30 de secunde.
2. Uscați cu aer sau tamponați cu o buletă de vată.
3. Aplicați 2-3 straturi. Lăsați să se usuce.
4. Detartrați.
5. Aplicați din nou desensibilizant PrepEze în 2-3 straturi.
6. Uscați cu aer sau tamponați.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Osetljivost u vratu

1. Ukoliko zub nije preosetljiv, očistite ga plovućem i isperite vodom.
2. Nanosite PrepEze™ desenzitivator 30 sekundi tamponom, ili mikročetkicom laganim ali odlučnim pokretima.
3. Osušite vazduhom ili tamponom i nanesite još 2 sloja desenzitivatora, do ukupno 3 sloja. Ne ispirajte. **NAPOMENA:** Plovućac nije potreban kako bi desenzitivator bio efikasan.

Kod amalgama

1. Pripremite zub na uobičajeni način. Ostavite zub poluvlažnim i nanesite *PrepEze* desenzitivator 30 sekundi tamponom ili mikročetkicom, laganim ali odlučnim pokretima.
2. Osušite vazduhom između svakog sloja ili tamponom.
3. Nanesite 2-3 sloja desenzitivatora. Ostavite da se osuši.
4. Nastavite sa nanošenjem amalgama. Ako koristite vezni agens ispod amalgama, nanesite desenzitivator nakon uklanjanja razmaznog sloja.

Navlake, manja i veća punjenja, krunice

NAPOMENA: Kod privremenih punjenja nanesite desenzitivator pre postavljanja privremenog cementa.

1. Pripremite zub na uobičajeni način, nanosite *PrepEze* desenzitivator 30 sekundi tamponom, ili mikročetkicom laganim ali odlučnim pokretima.
2. Osušite vazduhom između svakog sloja ili tamponom.
3. Nanesite 2-3 sloja desenzitivatora. Ostavite da se osuši.

NAPOMENA: Kod finalnog punjenja nanesite *PrepEze* desenzitivator na zub nakon uklanjanja razmaznog sloja. (obično se izvođa nanošenjem kiselog sredstva za nagrizanje koji se nalazi u veznom sistemu). *PrepEze* desenzitivator ne zahteva uklanjanje razmaznog sloja u svrhu desenzitivacije. Ponovite isti metod nanošenja za privremena punjenja u koracima 1-3 navedenim gore.

Kod svih kompozitnih restauracija

1. Pripremite zub. Primenite sredstvo za nagrizanje radi uklanjanja razmaznog sloja i isperite.
2. Nanesite nekoliko kapi *PrepEze* desenzitivatora u dapan sud. Navlažite tampon ili mikročetkicu desenzitivatorom. Laganim ali odlučnim pokretima nanosite 20-30 sekundi.
3. Osušite vazduhom između svakog sloja ili tamponom.
4. Nanesite 2-3 sloja desenzitivatora. Ostavite da se osuši.

Zajedno sa cementima staklenih jonomera

1. Pripremite zub na uobičajeni način. Nanosite *PrepEze* desenzitivator 30 sekundi tamponom, ili mikročetkicom laganim ali odlučnim pokretima.
2. Osušite vazduhom između svakog sloja ili tamponom.
3. Nanesite 2-3 sloja desenzitivatora. Ostavite da se osuši.
4. Nanesite materijal staklenog jonomera. Kada zatvarate restauraciju navlažite zub *PrepEze* desenzitivatorom.

Pre i nakon beljenja zuba.

1. Nanesite nekoliko kapi *PrepEze* desenzitivatora u dapan sud. Navlažite tampon ili mikročetkicu materijalom i laganim, ali odlučnim pokretima nanosite 20-30 sekundi.
2. Osušite vazduhom između svakog sloja ili tamponom.
3. Nanesite 2-3 sloja. Ostavite da se osuši.

Pre struganja

1. Nanesite nekoliko kapi *PrepEze* desenzitivatora u dapan sud. Navlažite tampon ili mikročetkicu materijalom i laganim, ali odlučnim pokretima nanosite 20-30 sekundi.
2. Ostavite da se osuši ili posušite tamponom.
3. Nanesite 2-3 sloja. Ostavite da se osuši.
4. Izbrusite zub.
5. Ponovo nanesite *PrepEze* desenzitivator u 2-3 sloja.
6. Ostavite da se osuši ili posušite tamponom.



NÁVOD NA POUŽITIE:

Cervikálna citlivosť

1. Ak zub nie je príliš citlivý, očistite ho pemzou a opláchnite vodou.
2. Na dobu 30 sekúnd naneste pomocou vatového tampónu, alebo mikrokefky jemným, ale pevným trecím pohybom znecitlivovač PrepEze™.
3. Vysajte pomocou vatového tampóna, alebo nechajte vysušiť vzduchom a naneste ďalšie dve vrstvy znecitlivovača, takže máte celkom tri vrstvy. Poznámka: Čistenie pemzou nie je potrebné, znecitlivovač bude účinný aj bez toho.

_Pod amalgámami

1. Pripravte zub ako obvyčajne. Nechajte zub trochu vlhký a naneste znecitlivovač PrepEze na dobu 30 sekúnd pomocou vatového tampónu alebo mikrokefky jemným, ale pevným trecím pohybom.
2. Medzi jednotlivými vrstvami vždy vysajte alebo osušte pomocou vatového tampónu.
3. Naneste 2-3 vrstvy znecitlivovača. Vysušte.
4. Umiestnite amalgám. Ak sa pod amalgám používa spojovacie činidlo, aplikujte znecitlivovač po odstránení vstvy náteru.

Fazety, inleje, onleje, korunky

Poznámka: Pri dočasnóm umiestňovaní aplikujte znecitlivovač predtým, ako naložíte dočasný cement.

1. Pripravte zub obvyklým spôsobom, na dobu 30 sekúnd naneste pomocou vatového tampónu, alebo mikrokefky jemným, ale pevným trecím pohybom znecitlivovač PrepEze.
2. Medzi jednotlivými vrstvami vždy vysajte alebo osušte pomocou vatového tampónu.
3. Naneste 2-3 vrstvy znecitlivovača. Vysušte.

Poznámka: Pri záverečnom nasadzovaní naneste znecitlivovač PrepEze na zub potom, čo bola odstránená vstva náteru. (to sa obvyčajne dosiahne aplikáciou kyselinového leptadla, ktorý je obsiahnutý v spojovacom systéme). Aby znecitlivovač PrepEze znecitlivoval, nie je potrebné odstrániť vrstvu náteru. Zopakujte tú istú aplikáciu, ktorá je vysvetlená pre dočasné nasadenie v krokoch 1-3.

Pod náhradami zo všetkých druhov kompozitov

1. Pripravte zub. Naneste leptadlo, aby sa odstránila vrstva náteru a opláchnite.
2. Na misku nakvapkajte niekoľko kvapiek znecitlivovača PrepEze. Navlhčite v ňom vatový tampón alebo mikrokefku. Jemným ale pevným trecím pohybom naneste na dobu 20-30 sekúnd.
3. Medzi jednotlivými vrstvami vždy vysajte alebo osušte pomocou vatového tampónu.
4. Naneste 2-3 vrstvy znecitlivovača. Vysušte.

V spojení so sklovitými ionomérovými cementami

1. Pripravte zub ako obvyčajne. Na dobu 30 sekúnd naneste pomocou vatového tampónu, alebo mikrokefky jemným, ale pevným trecím pohybom znecitlivovač PrepEze.
2. Medzi jednotlivými vrstvami vždy vysajte alebo osušte pomocou vatového tampónu.
3. Naneste 2-3 vrstvy znecitlivovača. Vysušte.
4. Naneste sklovitý ionomérový materiál. Pri nasadzovaní náhrady sa presvedčte, že na zube je nevysušený znecitlivovač PrepEze.

Pred a po bielení zubov

1. Na misku nakvapkajte niekoľko kvapiek znecitlivovača PrepEze. Navlhčite v ňom vatový tampón alebo mikrokefku a jemným ale pevným trecím pohybom naneste znecitlivovač na 20-30 sekúnd.
2. Medzi jednotlivými vrstvami vždy vysajte alebo osušte pomocou vatového tampónu.
3. Naneste 2-3 vrstvy znecitlivovača. Vysušte.

Pred oškrabávaním

1. Na misku nakvapkajte niekoľko kvapiek znecitlivovača PrepEze. Navlhčite v ňom vatový tampón alebo mikrokefku a jemným, ale pevným trecím pohybom naneste znecitlivovač na 20-30 sekúnd.
2. Nechajte vysušiť na vzduchu alebo vysajte pomocou vatového tampónu.
3. Naneste 2-3 vrstvy znecitlivovača. Vysušte.
4. Oškrabte zub.
5. Naneste ďalšie 2-3 vrstvy znecitlivovača PrepEze.
6. Nechajte vysušiť na vzduchu alebo vysajte.

NAVODILA ZA UPORABO:

Cervikalna občutljivost

1. Le če zob ni preveč občutljiv, ga očistite z gladilnim nastavkom in splaknite z vodo.
2. 30 sekund nanašajte PrepEze™ desenzibilizator z nežnim, vendar čvrstim polirnim gibanjem z bombažno kroglico ali mikroščetko.
3. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico in nanesite dva premaza desenzibilizatorja, kar znese skupaj tri premaze. Ne splakujte. **OPOMBA:** Gladilni nastavek za učinkovitost desenzibilizatorja ni nujno potreben.

Pod amalgami

1. Pripravite zob kot običajno. Zob pustite rahlo vlažen in 30 sekund nanašajte PrepEze desenzibilizator z bombažno kroglico ali mikroščetko, z nežnim toda čvrstim polirnim gibanjem.
2. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico med vsakim premazom.
3. Nanesite 2-3 premaze desenzibilizatorja. Pustite, da se posuši.
4. Nadaljujte z nanašanjem amalgama. Če se pod amalgamom uporablja lepilo, nanesite desenzibilizator po odstranitvi umazanije.

Fasete, inleji, onleji, krone

OPOMBA: Pri začasni namestitvi nanesite desenzibilizator pred namestitvijo začasnega cementa.

1. Pripravite zob kot običajno in 30 sekund nanašajte PrepEze desenzibilizator z nežnimi, vendar čvrstimi polirnimi gibi z bombažno kroglico ali mikroščetko.
2. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico med vsakim premazom.
3. Nanesite 2-3 premaze desenzibilizatorja. Pustite, da se posuši.

OPOMBA: Pri dokončni namestitvi na zob nanesite PrepEze desenzibilizator po tem, ko ste odstranili umazanijo. (ponavadi to dosežete z nanosom jedkalne kisline, ki se nahaja v lepilnem sistemu). PrepEze desenzibilizator za desenzibilizacijo ne zahteva odstranitve plasti umazanije. Ponovite enako metodo nanosa, kot je razloženo zgoraj za začasno namestitev v korakih 1-3.

Pri vseh kompozitnih protezah

1. Pripravite zob. Nanesite kislino, da odstranite umazanijo, in splaknite.
2. Nekaj kapljic PrepEze desenzibilizatorja dajte v posodo. Ovlažite bombažno kroglico ali mikroščetko z desenzibilizatorjem. Z nežnimi toda čvrstimi polirnimi gibi nanašajte 20-30 sekund.
3. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico med vsakim premazom.
4. Nanesite 2-3 premaze. Pustite, da se posuši.

V povezavi s steklenimi ionomernimi cementi

1. Pripravite zob kot običajno. 30 sekund nanašajte PrepEze desenzibilizator z nežnimi, toda čvrstimi polirnimi gibi z bombažno kroglico ali mikroščetko.
2. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico med vsakim premazom.
3. Nanesite 2-3 premaze desenzibilizatorja. Pustite, da se posuši.
4. Namestite stekleni ionomerizacijski material. Pri namestitvi proteze naj bo zob navlažen s PrepEze desenzibilizatorjem.

Pred in po beljenju zob

1. Nekaj kapljic PrepEze desenzibilizatorja dajte v posodo. Navlažite bombažno kroglico ali mikroščetko z materialom in ga z nežnim toda čvrstimi polirnimi gibi nanašajte 20-30 sekund.
2. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico med vsakim premazom.
3. Nanesite 2-3 premaze. Pustite, da se posuši.

Pred odstranitvijo zobnega kamna

1. Nekaj kapljic PrepEze desenzibilizatorja dajte v posodo. Navlažite bombažno kroglico ali mikroščetko z materialom in ga z nežnim toda čvrstimi polirnimi gibi nanašajte 20-30 sekund.
2. Posušite z zrakom ali z bombažno kroglico.
3. Nanesite 2-3 premaze. Pustite, da se posuši.
4. Odstranite zobni kamen z zob.
5. Ponovno nanesite 2-3 premaze PrepEze desenzibilizatorja.
6. Posušite z zrakom.

MODO DE EMPLEO:

Sensibilidad cervical

1. A condición de que el diente no sea demasiado sensible, limpiar con piedra pómez y enjuagar con agua.
2. Aplicar el desensibilizante PrepEze™ durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
3. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire y aplicar 2 capas más del desensibilizante hasta un total de 3 capas. No enjuagar. **NOTA:** No es necesario usar la piedra pómez para que el desensibilizante sea eficaz.

Por debajo de amalgamas

1. Preparar el diente de manera usual. Dejar que el diente permanezca húmedo y aplicar el desensibilizante *PrepEze* durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
2. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas del desensibilizante. Dejar secar.
4. Proseguir con la colocación del amalgama. Si se usa un agente de fijación por debajo del amalgama, aplicar el desensibilizante después de la remoción de la capa de suciedad.

Veneers, incrustaciones, dentaduras onlay, coronas

NOTA: Para la colocación temporal aplicar el desensibilizante antes de colocar el cemento temporal.

1. Preparar el diente de manera usual, aplicar el desensibilizante *PrepEze* durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
2. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas de desensibilizante. Dejar secar.

NOTA: Para la colocación final, aplicar el desensibilizante *PrepEze* en el diente después de que la capa de suciedad se haya retirado (normalmente esto se logra por medio de un agente de grabado ácido incorporado al sistema de fijación). El desensibilizante *PrepEze* no requiere la remoción de la capa de suciedad para poder desensibilizar. Repetir el mismo procedimiento de aplicación que se describe para la colocación temporal en los pasos 1 a 3 anteriores.

Por debajo toda restauración de compuesto

1. Preparar el diente. Aplicar el agente de grabado para remover la capa de suciedad y enjuagar.
2. Colocar varias gotas del desensibilizante *PrepEze* en un vasito de mezcla Dappen. Humedecer una bolita de algodón o un microcepillo con el desensibilizante. Frotando con un movimiento suave pero firme, aplicar durante 20 a 30 segundos.
3. Secar al aire o secar con una bolita de algodón entre la aplicación de cada capa.
4. Aplicar 2 a 3 capas. Dejar secar.

Junto con cementos ionómeros de vidrio

1. Preparar el diente de manera usual. Aplicar el desensibilizante *PrepEze* durante 30 segundos con una bolita de algodón, o con un microcepillo, frotando con un movimiento suave pero firme.
2. Secar con una bolita de algodón o dejar secar al aire entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas del desensibilizante. Dejar secar.
4. Colocar el material de ionómero de vidrio. Dejar que el diente permanezca húmedo con el desensibilizante *PrepEze* mientras coloca la restauración.

Antes y después del tratamiento de blanqueado de dientes

1. Colocar varias gotas del desensibilizante *PrepEze* en un vasito de mezcla Dappen. Humedecer una bolita de algodón o un microcepillo con el material y, frotando con un movimiento suave pero firme, aplicar durante 20 a 30 segundos.
2. Dejar secar al aire o secar con una bolita de algodón entre la aplicación de cada capa.
3. Aplicar 2 a 3 capas. Dejar secar.

Antes de raspar

1. Colocar varias gotas del desensibilizante *PrepEze* en un vasito de mezcla Dappen. Humedecer una bolita de algodón o micro cepillo con el material y frotando con un movimiento suave pero firme, aplicar durante 20 a 30 segundos.
2. Dejar secar al aire o secar con una bolita de algodón.
3. Aplicar 2 a 3 capas. Dejar secar.
4. Raspar los dientes.
5. Volver a aplicar el desensibilizante *PrepEze* - 2 a 3 capas.
6. Secar al aire o con un material absorbente.



BRUKSANVISNING:**Känsliga tandhalsar**

1. Rengör med pimpsten och skölj med vatten, såvida inte tanden är alltför känslig.
2. Använd en bomullspellet eller mikropensel och applicera PrepEze™ Desensitizer under 30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
3. Badda torrt med en bomullspellet eller låt tanden lufttorka och applicera ytterligare 2 lager desensibiliseringsmedel, så att totalt 3 lager appliceras. Skölj ej. Obs! Desensibiliseringsmedlet verkar även om pimpsten inte används.

Under amalgam

1. Preparera tanden som vanligt. Låt tanden vara lätt fuktig; använd en bomullspellet eller mikropensel och applicera PrepEze Desensitizer under 30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
2. Badda torrt med en bomullspellet eller låt tanden lufttorka mellan varje lager.
3. Applicera 2-3 lager desensibiliseringsmedel. Låt tanden torka.
4. Applicera amalgamet. Om ett bindemedel används under amalgamet appliceras desensibiliseringsmedlet efter att den preparerade ytan rengjorts.

Fasader, inlägg, pålägg, kronor

Obs! Vid temporära infästningar anbringas desensibiliseringsmedlet innan det temporära cementet appliceras.

1. Preparera tanden som vanligt, använd en bomullspellet eller mikropensel och applicera PrepEze Desensitizer under 30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
2. Badda torrt med en bomullspellet eller låt tanden lufttorka mellan varje lager.
3. Applicera 2-3 lager desensibiliseringsmedel. Låt tanden torka.

Obs! Vid slutlig infästning appliceras PrepEze Desensitizer på tanden efter att ytan rengjorts efter prepareringen (görs vanligen genom att applicera etsmedel som ingår i bindemedelssystemet). PrepEze Desensitizer verkar även om den preparerade tandytan inte rengörs efter prepareringen. Upprepa applikationsmetoden som beskrivs för temporär infästning i steg 1-3 ovan.

Under alla slags kompositrestaureeringar

1. Preparera tanden. Applicera etsmedel för rengöring av den preparerade ytan och skölj.
2. Placera flera droppar PrepEze Desensitizer i ett dappenglas. Fukta en bomullspellet eller mikropensel med desensibiliseringsmedel. Applicera medlet under 20-30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
3. Lufttorka eller badda torrt med en bomullspellet mellan varje lager.
4. Applicera 2-3 lager. Låt tanden torka.

Vid användning tillsammans med glasjonocement

1. Preparera tanden som vanligt. Använd en bomullspellet eller mikropensel och applicera PrepEze Desensitizer under 30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
2. Badda torrt med en bomullspellet eller låt tanden lufttorka mellan varje lager.
3. Applicera 2-3 lager desensibiliseringsmedel. Låt tanden torka.
4. Applicera glasjonocementet. Tandens skall vara fuktig av PrepEze Desensitizer vid infästning av restaureringen.

Före och efter blekning av tänder

1. Placera flera droppar PrepEze Desensitizer i ett dappenglas. Fukta en bomullspellet eller mikropensel med desensibiliseringsmedel och applicera medlet under 20-30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
2. Lufttorka eller badda torrt med en bomullspellet mellan varje lager.
3. Applicera 2-3 lager. Låt tanden torka.

Före skrapning av tandsten

1. Placera flera droppar PrepEze Desensitizer i ett dappenglas. Fukta en bomullspellet eller mikropensel med desensibiliseringsmedel och applicera medlet under 20-30 sekunder med en varsam men stadig, gnidande rörelse.
2. Låt lufttorka eller badda torrt med en bomullspellet.
3. Applicera 2-3 lager. Låt torka.
4. Utför skrapning av tänderna.
5. Applicera åter 2-3 lager PrepEze Desensitizer.
6. Låt lufttorka eller badda torrt.



KULLANMA TALİMATI:

Servikal Hassasiyet

1. Dişi, fazla hassas olmaması şartıyla, pumis ile temizleyin ve suyla yıkayın.
2. PrepEze™ Hassasiyet Gidericiyi 30 saniye boyunca bir pamuk peletle, veya mikrofirça ile hafif ama kararlı bir sürtme hareketi kullanarak uygulayın.
3. Bir pamuk pelet ile dokunarak kurutun veya havayla kurumasını bekleyin ve toplam 3 tabaka olacak şekilde 2 tabaka daha hassasiyet giderici uygulayın. Yıkamayın. **NOT:** Hassasiyet gidericinin etkili olması için pumis gerekmez.

Amalgam Altında

1. Dişi her zamanki gibi hazırlayın. Dişi hafif nemli bırakın ve PrepEze Hassasiyet Gidericiyi 30 saniye boyunca bir pamuk peletle, veya mikrofirça ile hafif ama kararlı bir sürtme hareketi kullanarak uygulayın.
2. Her tabaka arasında bir pamuk pelet ile dokunarak kurutun veya havayla kurumasını bekleyin.
3. 2-3 tabaka hassasiyet giderici uygulayın. Kurumasını bekleyin.
4. Amalgamınızı yerleştirin. Amalgam altında bir bonding ajanı kullanılıyorsa hassasiyet gidericiyi smear tabakası alındıktan sonra uygulayın.

Veneer, Inlay, Onlay, Kron

NOT: Geçici yerleştirmede hassasiyet gidericiyi geçici simanın yerleştirilmesinden önce uygulayın.

1. Dişi her zamanki gibi hazırlayın, PrepEze Hassasiyet Gidericiyi 30 saniye boyunca bir pamuk peletle, veya mikrofirça ile hafif ama kararlı bir sürtme hareketi kullanarak uygulayın.
2. Her tabaka arasında bir pamuk pelet ile dokunarak kurutun veya havayla kurumasını bekleyin.
3. 2-3 tabaka hassasiyet giderici uygulayın. Kurumasını bekleyin.

NOT: Son yerleştirmede PrepEze Hassasiyet Gidericiyi smear tabakası alındıktan sonra dişe uygulayın (genellikle bonding sisteminde bulunan bir asit etch malzemesinin uygulanmasıyla yapılır). PrepEze Hassasiyet Gidericinin hassasiyet gidermesi için smear tabakası gerekmez. Yukarıda basamak 1-3'te geçici yerleştirme için açıklanan uygulama yönteminin aynısını kullanın.

Tüm Kompozit Restorasyonlar Altında

1. Dişi hazırlayın. Smear tabakasını gidermek için etch ajanı uygulayın ve yıkayın.
2. Karıştırma çukuruna birkaç damla PrepEze Hassasiyet Giderici koyun. Hassasiyet giderici ile bir pamuk peleti veya mikrofirçayı ıslatın. Hafif ama kararlı bir sürtme hareketiyle, 20-30 saniye uygulayın.
3. Her tabaka arasında bir pamuk pelet ile dokunarak kurutun veya havayla kurumasını bekleyin.
4. 2-3 tabaka uygulayın. Kurumasını bekleyin.

Cam İyonomer Simanlar ile Birlikte

1. Dişi her zamanki gibi hazırlayın. PrepEze Hassasiyet Gidericiyi 30 saniye boyunca bir pamuk peletle, veya mikrofirça ile hafif ama kararlı bir sürtme hareketi kullanarak uygulayın.
2. Her tabaka arasında bir pamuk pelet ile dokunarak kurutun veya havayla kurumasını bekleyin.
3. 2-3 tabaka hassasiyet giderici uygulayın. Kurumasını bekleyin.
4. Cam iyonomer materyali yerleştirin. Restorasyonu yerleştirirken dişi PrepEze Hassasiyet Giderici ile nemli bırakın.

Diş Beyazlatmadan Önce ve Sonra

1. Karıştırma çukuruna birkaç damla PrepEze Hassasiyet Giderici koyun. Materyal ile bir pamuk peleti veya mikrofirçayı ıslatın ve hafif ama kararlı bir sürtme hareketiyle, 20-30 saniye uygulayın.
2. Her tabaka arasında bir pamuk pelet ile dokunarak kurutun veya havayla kurumasını bekleyin.
3. 2-3 tabaka uygulayın. Kurumasını bekleyin.

Scaling Öncesinde

1. Karıştırma çukuruna birkaç damla PrepEze Hassasiyet Giderici koyun. Materyal ile bir pamuk peleti veya mikrofirçayı ıslatın ve hafif ama kararlı bir sürtme hareketiyle, 20-30 saniye uygulayın.
2. Havayla kurumasını bekleyin veya pamuk pelet ile dokunarak kurutun.
3. 2-3 tabaka uygulayın. Kurumasını bekleyin.
4. Dişi scale edin.
5. Tekrar PrepEze Hassasiyet Giderici uygulayın - 2-3 tabaka.
6. Havayla kurumasını bekleyin veya dokunarak kurutun.